-- **T** -- Com -



Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

Niemals

- das Gerät selbst öffnen.
- Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.
- Bei starkem Gewitter sollten Sie sicherheitshalber den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Verlegen Sie die Anschlussschnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.
- Halten Sie Tintenpatronen und Tintentanks von Kindern fern.


Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:


- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste, ebene Unterlage.
- Die Lüftungsschlitze am Faxgerät müssen zur Luftzirkulation frei sein.
- Den Netzstecker nicht w\u00e4hrend des Betriebes ziehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturschwankungen aus.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z.B. Büroklammern) in das Geräteinnere eindringen.
- Schließen Sie die Anschlussschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Das Gerät darf nur vom autorisierten Service-Personal repariert werden.
- Beachten Sie auch die, bei den Bedienschritten aufgeführten, besonderen Sicherheitshinweise.
- Eine Haftung der Deutschen Telekom AG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Faxgerätes kann nicht übernommen werden.



Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld





Gesamtansicht

1	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	6	Abdeckung Einzelblatteinzug
2	Abdeckung Dokumenteneinzug	7	Einzelblatteinzug/Scannereinheit
3	Einstellbare Dokumentenführungen	8	Knopf zum Öffnen des Gerätes
4	Papierstütze	9	Verlängerung Dokumentenablage
5	Dokumentenausgabe	10	Display

Bedienfeld

1	Ein-/Ausschalt-Taste	14	Faxabruf
2	Papier auswerfen/Druck fortsetzen	15	Wahlpause einfügen
3	Betriebsanzeige/Dokument im Speicher	16	Kurzwahl-Taste
4	LCD-Display, 2 Zeilen	17	Lauthören bei Rufnummernwahl
5	Alarmanzeige: Blinkt bei Störung oder wenn das Papier/die Tinte verbraucht ist.	18	Stop (Abbruch/Beenden)
6	Zoom (Vergrößern/Verkleinern)	19	Start
7	Betriebsart Kopie ein-/ausschalten	20	Zifferntasten/Buchstabeneingabe
8	Betriebsart Fax ein-/ausschalten	21	Papierwahl/Papierformat einstellen
9	Betriebsart Scan ein-/ausschalten/ Scannvorgang starten	22	Auflösung einstellen
10	Farbfunktion ein-/ausschalten	23	Kontrat einstellen
11	Wahlwiederholung	24	Menüaufruf/Pfeiltaste nach rechts/Leerstelle bei Eingaben
12	Zielwahltasten 01 bis 09	25	OK-Taste (Auswahl von Menüs/Einstellungen bestätigen)
13	R-Taste	26	Pfeiltaste nach links/Eingabe löschen

Inhaltsverzeichnis

Dokumente/Vorlagen einlegen	
Dokument/Vorlage auf die Glasplatte des Einzelblatteinzuges legen	
Dokumente/Vorlagen in den Dokumenteneinzug (ADF) einlegen	
Funktionstest ausführen	
Software Installation	
Systemvoraussetzungen	
PC-Anschluss mit parallelem Kabel, mit Windows 95/98/Me/NT/2000/XP	
PC-Anschluss mit USB-Kabel, mit Windows 98/Me/2000/XP	
Faxgerät mit dem USB-Kabel an Ihren PC anschließen	29
Generelle Einstellungen	30
Text, Sonderzeichen und Ziffern eingeben	30
Von Groß- auf Kleinbuchstaben und Ziffern umschalten	
Text eingeben	
Ziffern eingeben	
Symbole eingeben	
Funktionsmenü	
Menü aufrufen	
Eigene Kennung eingeben	
Datum und Uhrzeit eingeben	
Fax- oder Rufnummer und Namen eingeben	36
Liste der Einstellungen (Bedienerdatenliste) drucken	
Wahlverfahren und Netz einstellen	38
Wahlverfahren einstellen	38
Netz oder Telefonanlage einstellen	
Zielwahlrufnummern speichern	
Kurzwahlrufnummern speichern	43
Senden/Kopieren	46
Sendevorbereitungen	46
Geeignete Dokumente für das Senden	
Einstellungen für eine optimale Dokumentenqualität	
Sendemodus Farbe oder Schwarz & Weiß einstellen	
Scannauflösung einstellen	
Verbindungsaufbau	
Die Sendearten	
Dokumente aus dem Speicher senden	
Speichersenden bei Verwenden des Dokumenteneinzugs (ADF)	
Kopien von einer Einzelblattvorlage erstellen	
Anzahl der Kopien einstellen	
Papierformat und Papiertyp einstellen	55
Zoom (Vergrößerung/Verkleinerung) einstellen	56

Auflösung für das Kopieren einstellen	57 58
Empfang	59
Die verschiedenen Empfangsmodi	
Empfangsmodus einstellen	
Anhang	62
Funktionsmenü	62
Menü aufrufen	
Die Struktur des Hauptmenüs	
Menüübersicht	
Hauptmenü SPEZIELLE KOPIE	
Hauptmenü EMPFANGS-EINST.	
Hauptmenü SPEICHERZUGRIFF	
Hauptmenü RUFNR: EINGABE	
Hauptmenü FAXEINSTELLUNGEN	
Hauptmenü DRUCKER EINST	
Hauptmenü SYSTEMEINSTELL.	
Dokumentenstau im automatischen Dokumenteneinzug (ADF)	
Papierstau im Merirzweckpapiereinzug	
Externes Telefon und Anrufbeantworter	
Technische Daten	
Gerät	
Fax	
Kopierer	78
Scanner	
Drucker	
Reinigen des Gerätes	
Gehäuse reinigen	
Gerät von Innen reinigen	
Walzenreinigung ausführen	82
Automatischen Dokumenteneinzug (ADF) von Innen reinigen	
CE-Kennzeichnung	
Gewährleistung	
Service	
Recycling	
Rücknahme von alten Fax-Geräten	
Stichwortverzeichnis	85
Kurzanweisung T-Fax 7960	
T-Fax 7960 Quick Reference Guide	

u		
Ozet Kullaným	Rehheri T-Fax 7960	

Einführung

Das Faxgerät

Mit dem T-Fax 7960 haben Sie ein Qualitätsprodukt der Deutschen Telekom AG erworben. Das T-Fax 7960 ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt.

Das T-Fax 7960 entspricht den Empfehlungen der ITU (vormals CCITT) für Faxgeräte der Gruppe 3 und trägt das Gütesiegel "Der Telefax Standard" (DTS). Sie können daher weltweit mit jedem Standard-Faxgerät kommunizieren.

Nachfolgend ein kurzer Überblick der Funktionen Ihres Faxgerätes. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Funktionen entnehmen Sie den Kapiteln, auf die hier verwiesen wird.

Anschlussart

Sie können das T-Fax 7960 als Einzelgerät an einem Hauptanschluss oder an einer Telefonanlage anschließen (siehe Seite 39).

Rufnummernspeicher

Das T-Fax 7960 bietet Ihnen folgende Speicherplätze zum Speichern von Rufnummern:

- 9 Zielwahltasten (siehe Seite 41).
- 100 Kurzwahlspeicher. Der Zugriff auf die Kurzwahlspeicher erfolgt über einen zweistelligen Zifferncode von 00 bis 99 (siehe Seite 43),
- Außerdem können Sie die unter der Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnummern für die Gruppenwahl verwenden. Wenn Sie z.B. in regelmäßigen Abständen Rundschreiben an einen bestimmten Verteiler senden möchten, können Sie den benötigten Verteiler (max. 108 Ziel-Rufnummern) als Gruppenwahl speichern (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).

Dokumente aus dem Speicher senden

Das T-Fax 7960 verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 270 Seiten (Standard-Testbrief). Sie können auch lange Dokumente in den Speicher einlesen und senden (siehe Seite 51).

Abrufempfang

Mit dieser Funktion können Sie bereitgelegte Dokumente bei einer Gegenstelle (Informationsdienste) abrufen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).

Kopierbetrieb

Kopien von Dokumenten, sowohl Schwarz & Weiß als auch in Farbe, können Sie direkt an Ihrem Faxgerät anfertigen (siehe Seite 53).

PC-Anschluss (siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch) Sie können das T-Fax 7960 auch an einen PC anschließen, und es als Drucker oder Scanner verwenden. Alle Geräteeinstellungen können über den PC erfolgen.

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit den wichtigsten Einstiegsfunktionen Ihres Faxgerätes vertraut und enthält folgende Kapitel:

- In Betrieb nehmen
- Software-Installation
- Generelle Einstellungen
- Senden/Kopieren
- Empfang
- Anhang

Am Ende der Bedienungsanleitung sind Kurzanweisungen in deutscher, englischer und türkischer Sprache.

Für ein schnelles Auffinden der gewünschten Funktion/Tätigkeit stehen Ihnen neben dem **Inhaltsverzeichnis** auch ein umfangreiches **Stichwortverzeichnis** (am Ende der Bedienungsanleitung) zur Verfügung. Der Seitenaufbau der Bedienungsanleitung ist wie folgt:



- 1 = Fortlaufende Nummerierung der Bedienschritte.
- 2 = Abbildung der Tasten, um die beschriebene Funktion auszuführen.
- 3 = Beschreibung der Funktion in der Reihenfolge, wie sie durchzuführen ist, Tastenbezeichnung fett.
- 4 = Displayanzeigen, auch Beispiele zu den einzelnen Bedienschritten.

Bildzeichen für die Bedienschritte:



Vorlage (Sendedokument) mit der Schriftseite nach oben einlegen.



Beliebige Eingabe über den Zifferntastenblock.



Vorwärts/Rückwärts Blättern innerhalb der Menüs oder gespeicherten Rufnummern sowie die Eingabemarke mit den Pfeiltasten links/rechts positionieren.

Funktionsbeschreibungen auf der CD-ROM

Ihr T-Fax 7960 wird mit einer CD-ROM ausgeliefert, die die nachfolgenden, weiteren Funktionsbeschreibungen als PDF-Dateien enthält. Sie können dadurch schnell und gezielt auf die gewünschten Informationen zugreifen:

Datei Bezeichnung	Inhalts-Kurzübersicht			
T-Fax 7960 Basisfunktionen	- Gerät auspacken, aufstellen und anschließen,			
(entspricht der vorliegenden,	- T-Fax 7960 PC-Software 4.0 installieren,			
gedruckten Bedienungsanleitung)	– Generelle Einstellungen,			
	– Rufnummern für die Ziel- und Kurzwahl speichern,			
	– Senden und Kopieren von Dokumenten,			
	- Faxempfang, Menüübersicht,			
	- Wartung und Pflege, Papierstau beheben,			
	- Technische Daten, Gewährleistung, Service.			
T-Fax 7960 Bedienungsanleitung	- Faxgerät einstellen			
	- Ziffern, Buchstaben und Symbole eingeben			
	- Dokumente- und Papierhandhabung			
	– Kopien erstellen			
	- Fehlerbehebung Papierzuführung und Kopienausgabe			
	- Faxnachrichten senden und empfangen			
	- Zielwahl und Gruppenwahl			
	- Spezialfunktionen			
	- Berichte und Listen			
	- Fehlerbehebung beim Faxbetrieb			
	– Menüs im Fax-Modus			
	- Wartung und Pflege			
	- Technische Daten und Zubehörinformationen			
T-Fax 7960 PC-Software 4.0	Das T-Fax 7960 über einen PC einstellen und steuern.			
Benutzerhandbuch				

Und so sollten Sie vorgehen:

Lesen Sie zuerst die vorliegende, gedruckte Bedienungsanleitung. Sie enthält alle notwendigen Informationen, damit Sie Ihr Faxgerät in Betrieb nehmen und Faxnachrichten senden und empfangen können.

Beim Betrieb des Faxgerätes an einer Telefonanlage sollten Sie den Abschnitt "Wahlverfahren und Netz einstellen" beachten (siehe Seite 38).

Sie können dann, je nach beabsichtigter Tätigkeit/Funktion, auf der CD-ROM in der entsprechenden Datei das gewünschte Kapitel aufrufen. Die angegebenen Bedienschritte können Sie auf dem Bildschirm Ihres PCs betrachten oder auch ausdrucken.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Faxgerätes!

Was muss ich beim Faxen beachten?

Die notwendigen Sicherheitshinweise für das Aufstellen, Anschließen und Bedienen finden Sie vor den jeweiligen Bedienschritten in den entsprechenden Kapiteln. Nachfolgend sind wichtige Punkte, die **generell** beim Einsatz von Telefaxgeräten zu beachten sind.

Rechtswirksamkeit von Telefaxen

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung vermeiden Sie Nachteile, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Setzen Sie Ihr Telefax nur bei Schriftstücken ein, die keiner gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Schriftform unterliegen.
- Eine per Telefax übertragene Unterschrift gilt nicht als **eigenhändige Unterzeichnung**, weil es sich hierbei nur um eine Kopie der Unterschrift handelt.
- Absenderkennungen und Protokolle k\u00f6nnen den Zugang einer Telefax\u00fcbertragung nicht beweisen, weil sie als manipulierbar gelten. Bitte beachten Sie dies bei Vorg\u00e4ngen, die nachweisbar sein m\u00fcssen.
- Zustellfristen gelten als gewahrt, wenn das Telefax während der üblichen Bürozeiten beim Empfänger eingeht.
- Eingehende Telefaxschriftstücke können Qualitätsunterschiede zur Absendervorlage aufweisen. Immerhin handelt es sich bei der Telefaxübertragung um einen Kopiervorgang. Nach derzeitiger Rechtsprechung gehen Qualitätsunterschiede zwischen der Vorlage und dem eingehenden Telefax stets zu Lasten des Absenders. Sorgen Sie deshalb unbedingt für eine sehr gute Qualität Ihrer Vorlage.

Datenschutz

Wenn Sie Ihr Telefaxgerät gewerblich einsetzen oder so aufstellen, dass außer Ihnen noch andere Personen Zugang zum Telefaxgerät oder den Telefaxen haben, so sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, für die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes zu sorgen:

- Weisen Sie alle Personen auf die Verpflichtung zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes hin, die mit dem Telefaxgerät umgehen. Dies können Sie zum Beispiel durch einen Aushang direkt am Telefaxgerät vornehmen.
- Telefaxsendungen kommen möglicherweise offen an (bei nicht aktiviertem Speicherempfang) - jeder kann also leicht dessen Inhalt zur Kenntnis nehmen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Absenden, dass die angewählte Telefaxnummer auch wirklich für den gewünschten Empfänger gültig ist. Andernfalls kann es sein, dass unter der angewählten Rufnummer zufällig auch ein Telefaxgerät erreicht wird, welches aber nicht zu dem gewünschten Empfänger gehört.
- Die Sende-/Empfangsprotokolle unterliegen dem besonderen Schutz des Fernmeldegeheimnisses, weil hierüber der gesamte Telefaxvorgang nachverfolgt werden kann. Schützen Sie Ihr Faxgerät vor unberechtigtem Zugriff.

- Prüfen Sie die Empfangsberechtigung des angewählten Telefaxgerätes, wenn Sie Kenntnis von einer Rufumleitung erhalten. Gegebenenfalls müssen Sie dies vorher telefonisch mit dem Empfänger abklären.
- Berücksichtigen Sie bei zeitversetzten Telefaxsendungen, dass diese möglicherweise außerhalb der Bürozeiten beim Empfänger ankommen und damit von Unbefugten eingesehen werden können. Dies gilt vor allem bei Telefaxsendungen ins Ausland (andere Ortszeit!).
- Kündigen Sie die Übermittlung schutzbedürftiger Daten vorher telefonisch an, und vereinbaren Sie mit dem Empfänger, dass dieser am Telefaxgerät auf den Eingang wartet. Dieses Verfahren müssen Sie auch anwenden, wenn Sie der Empfänger sind, und Ihnen vertrauliche Daten per Telefax übermittelt werden. Dies sind zum Beispiel personenbezogene Mitteilungen, religiöse oder politische Anschauungen sowie Übermittlungen aufgrund von Arbeitsverhältnissen.
- Teilen Sie dem Empfänger mit, aus wieviel Seiten die Telefaxsendung besteht und geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Dies können Sie einfach durch ein vorangestelltes Deckblatt erledigen.
- Stellen Sie das Telefaxgerät nur in solchen Räumen auf, in denen sichergestellt ist, dass ankommende Telefaxsendungen nicht unbeobachtet ankommen und von Unbefugten entnommen oder eingesehen werden.

In Betrieb nehmen

In diesem Kapitel finden Sie alle wichtigen Informationen für das Aufstellen und die Inbetriebnahme Ihres T-Fax 7960.

Gerät auspacken

Bevor Sie das Gerät auspacken, wählen Sie einen geeigneten Aufstellort aus (siehe Seite 10).

Nehmen Sie alle Komponenten vorsichtig aus dem Karton. Beim Herausheben des Faxgerätes sollte Ihnen jemand helfen, der den Karton festhält.

Im Lieferumfang sind folgende Komponenten enthalten:

- Ein Faxgerät,
- Ein Netzkabel,
- Eine Telefonanschlussschnur,
- Ein USB-Anschlusskabel (1,5 m),
- Eine Papierstütze,
- Eine Papierstützenabdeckung,
- Eine Dokumentenstütze.
- Eine Dokumentenausgabestütze,
- Tintenpatronen (IJ-35BK [schwarz], IJ-35C [cyan], IJ-35M [magenta], IJ-35Y [yellow]),
- Ein Druckkopf, der gleichzeitig als Patronenhalterung dient,
- Eine Bedienungsanleitung mit den Basisfunktionen (Deutsch) mit Kurzanweisungen (Deutsch, Englisch und Türkisch),
- Eine CD-ROM mit der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 und den Online-Handbüchern: T-Fax 7960 Basisfunktionen, T-Fax 7960 Bedienungsanleitung und T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch.
- Aufkleber zum Beschriften der Zielwahltasten.

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das Faxgerät aufstellen, sollten Sie erst sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der **Verpackung** darauf hindeuten, dass das Gerät beim Transport gestürzt ist!
- am Gehäuse oder
- am Netzstecker bzw. Netzkabel sichtbar sind, ebenso wie
- an der Telefonanschlussschnur
- und dem USB-Anschlusskabel.

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren T-Punkt, oder rufen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer 0180/51990 an.

info

Heben Sie, bitte, die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.

Transportsicherungen entfernen




Bevor Sie das T-Fax 7960 an das Stromnetz anschließen, müssen Sie die Verriegelung der Scannereinheit lösen.

info

Bewahren Sie die Transportsicherungen auf, Sie können sie dann bei einem Transport des Gerätes wiederverwenden.

Die Form, Anzahl und Lage der Transportsicherungen Ihres Gerätes können abweichend zu nachstehenden Abbildungen sein.


1 Entfernen Sie alle Klebestreifen von der Außenseite des T-Fax 7960.



2 Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs, indem Sie sie nach oben klappen.




3 Entfernen Sie den Klebestreifen und das Schutzpapier, und schließen Sie die Abdeckung wieder.




4 Öffnen Sie die Scannereinheit, indem Sie den runden Knopf, rechts an der Geräteseite, drücken.



5 Entfernen Sie den Klebestreifen aus dem Inneren des Gerätes.



6 Lösen Sie die Verriegelung der Scannereinheit, indem Sie den Schiebeschalter auf die Position (entriegelt) stellen.



- 7 Schließen Sie die Scannereinheit wieder, indem Sie sie nach unten drücken, bis sie h\u00f6rbar einrastet.
- Klappen Sie den Dokumenteneinzug (ADF) nach oben, um die Glasplatte freizulegen. Entfernen Sie das eingelegte Blatt, und schließen Sie die Abdeckung wieder.



Zubehör-Komponenten anbringen


Für den Transport, und um Beschädigungen zu vermeiden, sind einige Teile Ihres T-Fax 7960 getrennt verpackt. Bevor Sie Ihr T-Fax aufstellen und in Betrieb nehmen, müssen Sie diese Teile anbringen. Das geht sehr einfach.

Dokumentenstütze anbringen

1 Um die Dokumente, die Sie in den automatischen Dokumenteneinzug legen, zu halten, ist eine Dokumentenstütze vorhanden.



2 Halten Sie die Dokumentenstütze senkrecht nach oben. Schieben Sie die links und rechts befindlichen Nasen in die zwei Aussparungen am Dokumenteneinzug.



3 Klappen Sie die Dokumentenstütze nach unten.




Papierstütze des Mehrzweckpapiereinzugs anbringen

1 Um den eingelegten Papierstapel (max. 100 Blatt Normalpapier) zu stützen ist eine Papierstütze vorhanden. Die Papierstütze ist im unteren Bereich mit einer Befestigungsleiste ausgestattet.



2 Schieben Sie die Befestigungsleiste der Papierstütze in die dafür vorgesehene Aussparung am Mehrzweckpapiereinzug auf der Rückseite des Gerätes.



3 Bringen Sie dann die transparente Abdeckung an, indem Sie sie einfach über die Papierstütze des Mehrzweckpapiereinzugs legen.




Dokumentenablage anbringen

 Um gescannte oder ausgeworfene Dokumente aufzufangen, ist eine Dokumentenablage vorhanden.



2 Setzen Sie die in der Mitte der Ablageplatte befindliche Befestigungsleiste in die dafür vorgesehene Aussparung am Gerät (unterhalb des Bedienfeldes) ein (1). Lassen Sie dann die Dokumentenablage nach unten gleiten (2).



Aufstellort



Das Faxgerät darf keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Das T-Fax 7960 muss vor Nässe geschützt werden. Es darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser, korrosive Dämpfe oder übermäßiger Staubanfall auftritt, aufgestellt werden. Kondenswasser kann in Kellerräumen, Garagen, Wintergärten oder Verschlägen auftreten.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5°C und +35°C liegen.

Der Aufstellort muss sauber (staubfrei), trocken und gut belüftet sein.

Wählen Sie einen Platz, der stabil, eben und keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.

Stellen Sie das Faxgerät nicht in die unmittelbare Nähe von elektronischen Geräten, wie z.B. Hi-Fi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten auf, um eine gegenseitige Beeinträchtigung auszuschließen. Vermeiden Sie auch einen Aufstellort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern.

Beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes, dass die Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert.

Wählen Sie einen Aufstellort, an dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten herabtropfen und durch die Entlüftungsöffnungen in das Gerät gelangen können.

Das Faxgerät gibt im Betrieb Wärme ab. Ordnungsgemäß aufgestellt kann hierdurch aber kein Schaden entstehen, auch nicht in heißen Sommermonaten. Es kann aber zu einer Überhitzung kommen, wenn die Wärme nicht ausreichend weggeführt werden kann - oder wenn Wärme hinzukommt. Dann kann sogar Brandgefahr entstehen! Stellen Sie deshalb das Faxgerät so auf,

- dass der Raum um das Gerät ausreichend groß bemessen ist, damit sich kein Hitzestau bildet (seitlich min. 20 cm, nach oben min. 50 cm).
- dass nicht zusätzliche Wärme auf das Gerät einwirkt (Heizkörper, Sonneneinstrahlung, neben oder auf einem anderen elektrischen Gerät).

Ihr Faxgerät wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Faxgerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefaxgerät, bitte, eine rutschfeste Unterlage.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Anschlüsse

Am Aufstellort müssen folgende Anschlüsse vorhanden sein:

- Eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Netzsteckdose mit 230 Volt Wechselspannung/ 50 Hz und einer Absicherung von 10 Ampere. Die Steckdose sollte in der Nähe des Gerätes und gut zugänglich sein. Verwenden Sie bitte keine Mehrfachsteckdosen, über die noch weitere Geräte am Netz angeschlossen sind.
- Ein Telefonanschluss mit einer TAE-6N Steckdose. Wenn Sie noch zusätzliche Telekommunikationsgeräte (z.B. externes Telefon) anschließen möchten, benötigen Sie eine TAE-Steckdose mit NFN-Kodierung. Bei Fragen wenden Sie sich, bitte, an die Service Hotline unter der Rufnummer 0180/51 990
- Der PC, an den das T-Fax 7960 angeschlossen werden kann, muss sich in einer Entfernung befinden, die ohne weiteres mit dem mitgelieferten USB-Kabel (1,5 m) überbrückt werden kann.

info

Bitte beachten Sie auch die "Sicherheitshinweise" auf der ausklappbaren Umschlagvorderseite.


Anschlussschnur für das Telefonnetz anbringen

Sie dürfen das Faxgerät nur über die mitgelieferte Telefax-Anschlussschnur mit dem Telefonnetz verbinden. Auf keinen Fall dürfen Sie die werkseitig montierten Stecker abschneiden oder das Faxgerät anderweitig mit dem Telefonnetz verbinden! Andernfalls verliert Ihr Faxgerät die Genehmigung zum Betrieb am öffentlichen Telefonnetz.

Achten Sie darauf, dass Ihre TAE-Steckdose wenigstens eine mit "N" bezeichnete Buchse zur Verfügung stellt. Der Stecker an der Telefax-Anschlussschnur passt nur in "N"-Buchsen.

Die Telefax-Anschlussschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der Kleinere wird in die mit [] (Leitung) gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite des Faxgerätes gesteckt (siehe Abb.).

Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses Codierung N. Wenn Ihre TAE-Dose zwei "N" Buchsen hat, wählen Sie die linke der beiden Buchsen.



Faxgerät an Ihren PC mit einem parallelen Druckerkabel anschließen






Der PC muss ausgeschaltet sein, wenn Sie ein paralleles Druckerkabel anschließen.

Verwenden Sie nur ein Centronics®-kompatibles paralleles Druckerkabel, bidirektional (IEEE 1284) von einer max. Länge von 2 Meter.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC ausgeschaltet ist.

Stecken Sie den breiten, mit einem Kontaktkamm ausgestatteten Stecker des Druckerkabels in die breite Buchse auf der Rückseite des Faxgerätes. Achten Sie darauf, dass die Steckverbindung mit den Metallclips gesichert wird. Stecken Sie das andere Ende in die Buchse (im Regelfall mit LPT gekennzeichnet) an Ihrem PC.



Netzkabel anschließen



Bevor Sie das T-Fax 7960 an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die eingestellte Spannung am Gerät der Netzspannung Ihres Stromnetzes entspricht. Beachten Sie dafür das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes.



Schließen Sie das Gerät nie ans Stromnetz an, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung nicht der örtlichen Stromspannung entspricht.




Die Netzsteckdose sollte in der Nähe des Gerätes und frei zugänglich sein.



Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder weiter benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.


Stecken Sie den Buchsenstecker des mitgelieferten Stromkabels in die Buchse auf der Rückseite des Gerätes, den Schuko-(Schutzkontakt-) Stecker in die Stromsteckdose.



Kabelverbindungen lösen

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der 220/230-V-Steckdose.

Zum Lösen der Telefax-Anschlussschnur drücken Sie mit dem Fingernagel den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus.



Faxgerät EINschalten

1 Ein/Aus

Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das Faxgerät einzuschalten. Das Display zeigt:

BITTE WARTEN

Das T-Fax 7960 befindet sich in der Aufwärmphase.

Nach dem Einschalten ist automatisch der Kopiermodus aktiv.

Faxgerät AUSschalten



Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das Faxgerät auszuschalten. Das Display zeigt vor dem Ausschalten:

SYSTEM ENDET ...

Display

Je nach eingestelltem Betriebsmodus (Kopie, Fax, Scan) erscheint eine unterschiedliche Bereitschaftsanzeige auf dem Display.

Der Betriebsmodus kann mit den Tasten **Kopie**, **Fax** oder **Scan** eingestellt werden. Die aktivierte Taste leuchtet.

Bereitschaftsanzeige im Kopiermodus

100% = Kopierfaktor (Größe)
A4 = Papierformat
TEXT = Auflösung
□□■□■ = Kontrast
NORMAL = Papierart
01 = Anzahl der Kopien



info

Nach dem Einschalten ist das T-Fax automatisch im Kopiermodus, und es erscheint die Kopiermodus-Bereitschaftsanzeige.

Bereitsschaftsanzeige im Faxmodus

16/12 2002 = Datum MON = Wochentag (Montag) 15:30 = Uhrzeit AUTO.EM = Empfangsmodus STANDARD = Auflösung

16/12 2001 MON 15:30 AUTO.EM STANDARD

Bereitschaftsanzeige im Scanmodus

Wenn Sie von Ihrem PC aus einen Scanvorgang starten, schaltet das T-Fax automatisch auf den Scanmodus um.

SCANMODUS

Tintenpatronen und Druckkopf einsetzen/wechseln

Wenn kein Druckkopf und keine Tintenpatronen im Gerät eingesetzt sind, zeigt das Display "PATRONE EINSETZ."




Bewegen Sie niemals die Druckkopfhalterung der Druckeinheit von Hand! Halten Sie sie auch nicht während der automatischen Positionierung an. Das kann zur Zerstörung des Druckers führen.

Berühren Sie während des Einsetzens/Wechselns vom Druckkopf keine Metallteile, da dies die Funktionalität des Gerätes und die Druckqualität ungünstig beeinflussen kann.


- 1 Für das Einsetzen/Wechseln des Druckkopfes und der Tintenpatronen muss Ihr T-Fax an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet sein.
- 2 Drücken Sie auf den runden Knopf, links am Gehäuse, um die Scannereinheit zu öffnen. Die Druckkopfhalterung wird automatisch zur Mitte des Schachtes gefahren.




3 Falls noch vorhanden, entfernen Sie den Klebestreifen (Transportschutz) vom Verriegelungshebel, siehe Abbildung.



4 Klappen Sie den Verriegelungshebel der Druckkopfhalterung nach oben.




Nehmen Sie den Druckkopf aus der Verpackung, und entfernen Sie die orange Schutzkappe. Halten Sie den Druckkopf nur an den Seiten fest. Berühren Sie nie die Platte auf der Rückseite und die Komponenten auf der Unterseite des Druckkopfes.



6 Setzen Sie den Druckkopf in die Halterung, und klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten, bis er hörbar einrastet.


Hinweis: Nachdem der Druckkopf eingesetzt ist, sollten Sie ihn nicht mehr herausnehmen. Vermeiden Sie den Verriegelungshebel unnötig zu lösen, da dies die Druckkopfpositionierung und die Druckqualität ungünstig beeinflussen kann.





7 Die gelbe Tintenpatrone wird zuerst benötigt.

Nehmen Sie die Patrone aus ihrer Folienverpackung, indem Sie am orangen Streifen ziehen (1). Entfernen Sie dann die orange Schutzkappe im unteren Bereich der Patrone, indem Sie sie in Pfeilrichtung abziehen (2).

Hinweis: Damit keine Tinte herausspritzt, sollten Sie keinen Druck auf die Seitenteile der Patrone ausüben. Die Düse nicht berühren!







9 Wiederholen Sie die Bedienschritte 7 und 8, um die Tintenpatronen Magenta, Cyan und Schwarz in die vorgesehenen Einschübe einzusetzen. Achten Sie auf die richtige Reihenfolge, und setzen Sie die Patronen von rechts nach links ein. Hinweis: Wenn nicht alle Farbpatronen eingesetzt sind, dürfen Sie den Drucker nicht verwenden. Andernfalls kann der Druckkopf beschädigt werden.



Schwarz Cyan Magenta Gelb

10 Schließen Sie die Scannereinheit. Das Display zeigt:

Der Druckkopf fährt automatisch nach rechts in Grundstellung.

Anschließend wird der Druckkopf für die Dauer von ca. 1 Minute gereinigt.

11 Nach dem Einsetzen des Druckkopfes zeigt das Display:

Sie müssen jetzt den Druckkopf ausrichten, siehe nachfolgender Abschnitt.

PATRONEN RÜCKST.

KOPFAUSRICHTUNG DRÜCKEN SIE OK

Werfen Sie die vom Druckkopf abgelöste Schutzkappe weg. Versuchen Sie nicht die bereits entfernte Schutzkappe wieder auf den Druckkopf anzubringen.

Achten Sie beim Auspacken der Tintenpatronen darauf, dass die Farbaufkleber nicht entfernt werden.

info Setzen Sie den Druckkopf gleich nach dem Entfernen der Schutzkappe in den Drucker ein.

Bevor Sie Ihren T-Fax ausschalten oder den Netzstecker ziehen, sollten Sie immer abwarten, bis das Gerät zum Bereitschaftsmodus zurückgeschaltet hat. Andernfalls kann der Druckkopf nicht in Grundstellung positioniert sein. Der ungeschützte Druckkopf kann dadurch austrocknen.

Druckkopf ausrichten

Nach dem Einsetzen muss der Druckkopf zunächst ausgerichtet werden, bevor Sie drucken.

Während des Ausrichtungsvorgangs werden die beiden nachfolgend abgebildeten Druckmuster erzeugt. Stellen Sie die gewünschten Werte für die Druckkopfposition ein. Für das Ausrichten des Druckkopfes werden einige Blatt Papier benötigt, Papier einlegen (siehe Seite 20).

Vertikal Horizontal Schwächste, waagrechte Linien Schwächste, senkrechte Linien

info

Der Druckkopf kann auch mit dem Menü "7. DRUCKER EINST." ausgerichtet werden, siehe nächster Abschnitt.

Neu eingesetzten Druckkopf ausrichten

1 Nachdem Sie den Druckkopf und die Tintenpatronen eingesetzt haben, zeigt das Display:

KOPFAUSRICHTUNG DRÜCKEN SIE OK

2



Drücken Sie die OK-Taste.

Das T-Fax druckt ein vertikales Zeilenmuster (siehe Abbildung zuvor). Anhand dieser gedruckten Seite können Sie Ihre Einstellungen ermitteln.

VERT. MUSTERDRUCK

Dann zeigt das Display:

V-WFRT ÄNDERN

Für das Druckmuster A: Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Wert, der dem gleichmäßigsten Druckmuster entspricht, z.B.:

Hinweis: Falls Sie Probleme haben die beste Einstellung zu ermitteln, verwenden Sie den größeren Wert.

V-WERT ÄNDERN Α

Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Display zeigt

zunächst:

V-WERT ÄNDERN **EINGABE OK**

Dann erscheint:

V-WERT ÄNDERN В

Wiederholen Sie die Bedienschritte 3 und 4 für 5 die Ausrichtung des Druckkopfes auf die Druckmuster B bis F.

> Hinweis: Falls Sie Probleme haben die beste Einstellung zu ermitteln, befolgen Sie folgende Empfehlungen:

- Wählen Sie für B und C den größeren Wert.
- Wählen Sie für D, E und F den kleineren Wert.

Das T-Fax druckt ein horizontales Zeilenmuster (siehe Abbildung zuvor). Anhand dieser gedruckten Seite können Sie Ihre Einstellungen ermitteln.


HOR, MUSTERDRUCK

Das Display zeigt:

L-WERT ÄNDERN G

6	>	Für das Druckmuster G: Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Wert für das Druckmuster mit den schwächsten horizontalen Zeilen, z.B.: Hinweis: Falls Sie Probleme haben die beste Einstellung zu ermitteln, verwenden Sie den kleineren Wert.	L-WERT ÄNDERN G +1
7	OK	Drücken Sie die OK -Taste. Das Display zeigt:	L-WERT ÄNDERN EINGABE OK
		Dann erscheint:	L-WERT ÄNDERN H 0
8	>	Für das Druckmuster H: Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Wert des Druckmusters mit den schwächsten horizontalen Zeilen, z.B.: Hinweis: Falls Sie Probleme haben die beste Einstellung zu ermitteln, verwenden Sie den kleineren Wert.	L-WERT ÄNDERN H +1
9	OK	Bestätigen Sie mit der OK -Taste. Das T-Fax schaltet automatisch in den Bereitschaftsmodus.	L-WERT ÄNDERN EINGABE OK

Druckkopf ausrichten zu einem beliebigen Zeitpunkt (jedoch nicht, wenn der Druckkopf gerade eingesetzt wurde)




Empfangspapier einlegen

Damit Ihr T-Fax empfangsbereit ist, legen Sie Papier, wie nachfolgend gezeigt, in den Mehrzweckpapiereinzug ein.


Einzelheiten über die Papierqualität sowie die verwendbaren Druckmaterialien und deren Handhabung finden Sie auf der CD-ROM, T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Papier einlegen


1 Entfernen Sie die Abdeckung des Mehrzweckpapiereinzuges. Lösen Sie die Verriegelung der Papierführung durch leichten Druck. Verschieben Sie dann die Papierführung entsprechend dem gewünschten Papierformat (siehe Markierungen an der Papierstütze).



Nehmen Sie den Stapel Papier (bis zu100 Blatt bei 75 g/m²), den Sie in den Mehrzweckpapiereinzug legen möchten, und fächern Sie die Kanten, die im Einzug unten liegen werden. Richten Sie den Stapel auf einer ebenen Fläche bündig aus.



- 3 Legen Sie den Stapel in den Mehrzweckpapiereinzug (1), und richten Sie die rechte Ecke des Stapels an der rechten Seite des Mehrzweckpapiereinzugs aus.
 - Lösen Sie nochmals die Papierführung (links), und schieben Sie sie ganz dicht an die linke Kante des Papierstapels (2).
 - Legen Sie das Papier so ein, dass die empfohlene, bedruckbare Seite nach oben zeigt.
 - Achten Sie darauf, dass der Stapel die Markierung |◀ nicht überschreitet, die die größte Stapelstärke kennzeichnet.
- 4 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Mehrzweckpapiereinzug.




Dokumente/Vorlagen einlegen

Zum Scannen können Sie Ihre Dokumente entweder auf die Glasplatte des Einzelblatteinzuges oder in den Dokumenteneinzug (ADF) legen. Wählen Sie den geeigneten Einzug in Abhängigkeit des Formats, der Qualität und Art der Dokumente sowie der beabsichtigten Funktion (siehe CD-ROM, T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).


Dokument/Vorlage auf die Glasplatte des Einzelblatteinzuges legen

- Klappen Sie den Dokumenteneinzug (ADF), der gleichzeitig als Abdeckung der Glasplatte dient, nach oben.
- 2 Legen Sie die bedruckte Seite des Dokumentes auf die Glasplatte.



3 Richten Sie das Dokument an den Papierformatsmarkierungen im Einzelblatteinzug aus. Die obere, linke Ecke des Dokumentes sollte dabei an der


✓ Markierung an der oberen, linken Ecke der Führungsplatte ausgerichtet werden. Die Markierungen auf der linken Seite und über der Glasplatte helfen Ihnen das Dokument korrekt zu positionieren.




4 Klappen Sie die Glasplattenabdeckung wieder vorsichtig nach unten.
Das Dokument ist jetzt zum Einlesen bereit.

Dokumente/Vorlagen in den Dokumenteneinzug (ADF) einlegen

- Stellen Sie sicher, dass auf der Glasplatte des Einzelblatteinzuges keine Dokumente eingelegt sind.
- 2 Fächern Sie die Kanten mehrseitiger Dokumente, die im Einzug unten liegen werden, und richten Sie sie dann auf einer ebenen Fläche bündig aus.




3 Stellen Sie die zwei Dokumentenführungen entsprechend der Dokumentenbreite ein.



4 Schieben Sie die Dokumente mit der gefächerten Kante voran und der bedruckten Seite nach oben in den Dokumenteneinzug, bis Sie einen Beepton hören.

Die Dokumente sind jetzt zum Einlesen bereit.



info

Bei mehrseitigen Dokumenten werden die Seiten nacheinander eingezogen, das oberste Blatt vom Stapel zuerst.

Bevor Sie eine neue Funktion einleiten, sollten Sie abwarten, bis alle Dokumentenseiten eingelesen sind.

Funktionstest ausführen

Nachdem Sie das T-Fax 7960 aufgestellt und angeschlossen haben, führen Sie einen Funktionstest durch, indem Sie eine Kopie erstellen.

Legen Sie dafür ein bedrucktes Blatt auf die Glasplatte des Einzelblatteinzuges oder in den Dokumenteneinzug.

Drücken Sie die **Kopie-**Taste, um den Kopiermodus zu aktivieren. Drücken Sie dann die **Start-**Taste. Ihr T-Fax kopiert dieses Blatt.

Sollte der Test fehlschlagen, sehen Sie bitte auf der CD-ROM in der T-Fax 7960 Bedienungsanleitung nach.

Software Installation



Wenn Sie auf Ihrem PC bereits eine T-Fax Suite-Software installiert haben, müssen Sie diese vorher löschen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch).

Systemvoraussetzungen

Für eine erfolgreiche Installation und Funktionalität der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 sind nachfolgende Systemvoraussetzungen erforderlich:

- Ein IBM- oder IBM-kompatibler PC,
- Mindestens 60 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte; empfohlen werden 150 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte.
- SVGA-Monitor mit 256 Farben oder höher,
- CD-ROM-Laufwerk oder Zugriff auf ein im Netzwerk verfügbares CD-ROM-Laufwerk.

	Browser	СРИ	Speicher	Port Anschluss		Berechti-	Berechti-
os				parallel Port	USB Port	gungen für die Nutzung	gungen zum Instal- lieren
Windows 95 (OSR2 oder höher)	IE4.0 erforderlich	Pentium 90 Prozessor oder höher	32 MB RAM; empfohlen 64 MB RAM oder mehr.	ja	nein	-	-
Windows 98	IE4.0 erforderlich	Pentium 90 Prozessor oder höher	32 MB RAM; empfohlen 64 MB RAM oder mehr.	ja	ja	-	-
Windows Me	IE4.0 erforderlich	Pentium 150 Pro- zessoroder höher	32 MB RAM; empfohlen 64 MB RAM oder mehr.	ja	ja	-	-
Windows NT4.0 (Ser- vice Paket 4 oder höher)	IE4.0 erforderlich	Pentium 90 Prozessor oder höher	32 MB RAM; empfohlen 64 MB RAM oder mehr.	ja	nein	Level für Fort- geschrittene oder höher	Administra- tor/mit Admi- nistrator-Be- rechtigungen
Windows 2000	IE4.0 erforderlich	Pentium 133 Pro- zessor oder höher	64 MB RAM; empfohlen 128 MB RAM oder mehr.	ja	ja	Level für Fort- geschrittene oder höher	Administra- tor/mit Admi- nistrator-Be- rechtigungen
Windows XP	IE4.0 erforderlich	Pentium 300 Pro- zessor oder höher	128 MB RAM oder mehr.	ja	ja	Level für Fort- geschrittene oder höher	Administra- tor/mit Admi- nistrator-Be- rechtigungen

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC ausgeschaltet ist.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass das T-Fax 7960 am PC angeschlossen (siehe Seite 12) und eingeschaltet ist (siehe Seite 14).
- 3 Schalten Sie jetzt Ihren PC ein.
- 4 Klicken Sie auf "Abbrechen", wenn eines der nachfolgenden Dialogfenster auf dem Bildschirm erscheint:

"Neue Hardware gefunden" oder "Hadware-Assistent".

Achten Sie auf die Rückkehr zum Windows-Desktop.

Hinweis: Sollten irgendwelche Windows-Anwendungen (einschl. Antivirus-Prüfprogrammen) automatisch gestartet werden, schließen Sie diese Anwendungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

5 Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Das Setup der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 wird automatisch gestartet.

Hinweis: Sollte das Setup nicht automatisch starten, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf "Start" und dann auf "Ausführen".

Das Ausführen-Fenster wird angezeigt.

Sollten im Dialogfenster irgendwelche Angaben erscheinen, ersetzen Sie diese durch die Eingabe von D:\setup.exe (wenn D die Adresse Ihres CD-ROM-Laufwerkes ist). Klicken Sie dann auf OK.

6 Klicken Sie auf "Weiter".




7 Klicken Sie auf "Fortsetzen".




8 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie dann auf "Ja", um die Installation fortzusetzen.

9 Klicken Sie auf "Weiter". Windows 95/98/Me/XP: Wenn mehrere Festplatten vorhanden sind, werden Sie aufgefordert einen Zielpfad anzugeben. Wählen Sie den gewünschten Zielpfad aus, und klicken Sie auf "Weiter".



10 Klicken Sie auf "Weiter".



11 Nach beendeter Installation muss Ihr PC neu gestartet werden, bevor Sie die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 nutzen. Sollte Ihr Computer keinen automatischen Neustart ausführen, müssen Sie ihn manuell neu starten.

PC-Anschluss mit USB-Kabel, mit Windows 98/Me/2000/XP

- Stellen Sie sicher, dass das T-Fax NICHT an Ihrem PC angeschlossen ist.
- 2 Schalten Sie Ihren PC ein.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in das CR-ROM Laufwerk.

Das Setup der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 wird automatisch gestartet.

Hinweis: Sollte das Setup nicht automatisch starten, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf "Start" und dann auf "Ausführen".

Das Ausführen-Fenster wird angezeigt.

Sollten im Dialogfenster irgendwelche Angaben erscheinen, ersetzen Sie diese durch die Eingabe von D:\setup.exe (wenn D die Adresse Ihres CD-ROM-Laufwerkes ist). Klicken Sie dann auf OK.

4 Klicken Sie auf "Weiter".



5 Klicken Sie auf "Fortsetzen".




- **6** Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie dann auf "Ja", um die Installation fortzusetzen.
- 7 Schließen Sie das USB-Kabel am Faxgerät und am PC an, wenn Sie dazu im Bildschirm aufgefordert werden; Steckverbindungen (siehe Seite 29).

Sobald das USB-Kabel angeschlossen ist, erscheint ein Fenster mit der Angabe, dass der USB-Treiber installiert wird. Warten Sie bis die Installation beendet ist, und klicken Sie dann auf "Ja".

Klicken Sie auf "Weiter". Windows 95/98/Me: Wenn mehrere Festplatten vorhanden sind, werden Sie aufgefordert einen Zielpfad anzugeben. Wählen Sie den gewünschten Zielpfad aus. und klicken Sie auf "Weiter".



9 Klicken Sie auf "Weiter".



10 Nach beendeter Installation muss Ihr PC neu gestartet werden, bevor Sie die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 nutzen. Sollte Ihr Computer keinen automatischen Neustart ausführen, müssen Sie ihn manuell neu starten.


Faxgerät mit dem USB-Kabel an Ihren PC anschließen



Der Anschluss des USB-Kabels erfolgt während der Installation der T-Fax 7960 PC-Software 4.0. **Bitte nicht vorher anschließen**. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm Ihres PCs angezeigten Anweisungen (siehe Seite 27). Bei Verwendung des USB-Kabels muss sichergestellt sein, dass auf Ihrem PC Microsoft Windows® 98/Me, Windows® 2000 oder XP installiert ist. (Die Funktionalität des USB-Ports muss ebenfalls gewährleistet sein.) Weitere Einzelheiten über den PC-Anschluss (siehe Seite 25).

Schließen Sie das USB-Kabel erst während der Installation der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 an.

Während der Installation der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 können Sie das Faxgerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC wie folgt anschließen: Stecken Sie den Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse auf der Rückseite des Faxgerätes ein. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Buchse an Ihrem PC ein.



Generelle Einstellungen

Um das T-Fax 7960 Ihren speziellen Anforderungen anzupassen, können Sie allgemeine Geräteeinstellungen, Sende-, Empfangs-, Druck-, Systemeinstellungen und Einstellungen für die automatische Wahl vornehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um diese Einstellungen vorzunehmen:

Möglichkeit 1: Einstellung über das Bedienfeld des T-Fax 7960

Ist Ihr T-Fax 7960 nicht an einem PC angeschlossen, nehmen Sie die Einstellungen direkt über das Bedienfeld des T-Fax vor. Die Bedienung ist in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Möglichkeit 2: Einstellung über die T-Fax 7960 PC-Software 4.0

Sie können die Einstellungen auch über die mitgelieferte T-Fax 7960 PC-Software 4.0 vornehmen. Näheres dazu finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch.

Wenn Sie das T-Fax 7960 an Ihren PC angeschlossen haben, können Sie die Einstellungen sowohl über das Bedienfeld des Faxgerätes als auch mit der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 vornehmen. In beiden Fällen werden die geänderten Einstellungen entsprechend aktualisiert und gespeichert.

info

Wenn Ihr T-Fax 7960 an einen PC angeschlossen ist, sollten Sie alle Einstellungen über die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 durchführen.

Text, Sonderzeichen und Ziffern eingeben

Für die Eingabe von Namen oder Rufnummern sind die Zifferntasten folgendermaßen belegt:

Taste	Großbuchstaben Modus :A	Kleinbuchstaben Modus :a	Ziffern Modus: 1
1			1
ABC 2	ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ	abcåäáàãâæç	2
DEF 3	DEFÐËÉÈÊ	defðëéèê	3
GHI 4	GHIÏÍÎÎa	ghiïiîî	4
JKL 5	JKL	jkl	5
MNO 6	MNOÑØÖÓÒOÕÔ	mnoñøöóòoõô	6
PQRS 7	PQRSÞ	pqrsb	7
TUV 8	TUVÜÚÙÛ	tuvüúùû	8
wxyz 9	WXYZÝ	wxyzý	9
0			0
#	*#!",;:^`_=/ '?\$@%&+()[]{}<>		
*	Großbuchstaben (Modus :A) → Kleinbuchstaben (Modus :a) → Ziffern (Modus :1)		

info

Wenn Sie die Eingabe für mehr als 2 Minuten unterbrechen, schaltet das T-Fax 7960 in den Bereitschaftsmodus.

Von Groß- auf Kleinbuchstaben und Ziffern umschalten

Auf Grund einer vorher aufgerufenen Funktion befindet sich das T-Fax 7960 im Eingabemodus.



Drücken Sie die Stern-Taste sooft, bis der gewünschte Modus rechts im Display angezeigt wird (links, in der zweiten Zeile steht die Eingabemarke):

:A Eingabe von Großbuchstaben,

- :a Eingabe von Kleinbuchstaben,
- :1 Zifferneingabe,

(Symbole können in jedem dieser Modi eingegeben werden).

NAME	:A
INAIVIL	
_	
NAME	:a
I W WILL	.u
NIANAT	
NAME	:1
_	

Text eingeben



Drücken Sie die Stern-Taste, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. NAME :A NAME :a

2



Drücken Sie die Zifferntaste, die den gewünschten Buchstaben zur Verfügung stellt, sooft, bis der Buchstabe im Display erscheint. Beispiel: R = 3x die Zifferntaste 7.

:A NAME R

Ru


3




Geben Sie weiteren Text über die Zifferntasten ein.

Zur Eingabe von Satz-, Sonderzeichen oder Symbolen, siehe Tabelle, vorhergehende Seite.







_	Befindet sich der nächste Buchstabe auf
	einer anderen Zifferntaste, drücken Sie
	einfach diese Taste, oder

NAME	:a
<u>R</u>	
NAME	:a
<u>R</u>	
NAME	:a



 befindet sich der nächste Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, drücken Sie zunächst die Pfeiltaste nach rechts ▶, um die Eingabemarke nach rechts zu verschieben, und dann nochmals die Zifferntaste, oder

NAME	:a
Ru_	
NAME	:a
Rut	



zum Eingeben einer Leerstelle oder, um die Eingabemarke nach rechts zu verschieben, drücken Sie die **Pfeiltaste nach rechts**.

Ziffern eingeben



Drücken Sie die **Stern**-Taste, um auf den Ziffernmodus umzuschalten.

2

Drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher sich die gewünschte Ziffer befindet. *Beispiel:*

3

Geben Sie weitere Ziffern nacheinander über die Zifferntasten ein. *Beispiel:*


 Zur Eingabe einer Leerstelle, drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts ►.

NAME	:1
NAME	:1
1_	. '
NAME	:1
7960	

Symbole eingeben



Unabhängig vom Eingabemodus, drücken Sie die **Raute**-Taste sooft, bis das gewünschte Symbol, Satz- oder Sonderzeichen erscheint. *Beispiel:*





Wollen Sie ein weiteres Symbol, Satz- oder Sonderzeichen eingeben, drücken Sie zunächst die **Pfeiltaste nach rechts** und danach die **Raute**-Taste, bis das Zeichen erscheint. *Beispiel:*

NA	ME	:a
	Satz-/_	

Eingabe- (Tipp-)fehler korrigieren

Zeichenweise rückwärts korrigieren

1 ∢-

Drücken Sie die **Pfeiltaste nach links**, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.

NAME :a Teleko<u>n</u>

2



Geben Sie das richtige Zeichen, wie zuvor beschrieben, über die Zifferntasten ein.

NAME :a Teleko<u>m</u>

Gesamte Eingabe löschen



Halten Sie die **Pfeiltaste nach links** gedrückt, um die gesamte Eingabe zu löschen.



Funktionsmenü

In Abhängigkeit der aktuellen Betriebsart (Kopie, Fax, Scan) haben Sie Zugriff auf unterschiedliche Menüs. Die Funktionsmenüs werden auf dem Display angezeigt. Sie können über den linken Tastenblock des Bedienfeldes Menüfunktionen auswählen und Einstellungen ändern.

Menü aufrufen



Drücken Sie die Menü-Taste.

MENÜ 1.SPEZIELLE KOPIE

2 </>

Blättern Sie mit den **Pfeiltasten**, um die unterschiedlichen Hauptmenüs zu erreichen:

MENÜ 2.EMPFANGS-EINST.

- 1.SEPZIELLE KOPIE
- 2. EMPFANGS-EINST.
- 3.SPEICHERZUGRIFF
- 4.BERICHTE/LISTEN
- F.DLITIOTTE/ CIOTEIN
- 5.RUFNR. EINGABE
- 6.FAXEINSTELLUNGEN
- 7.DRUCKER EINST.
- 8.SYSTEMFINST.

5 OK

Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl mit der **OK**-Taste. Das erste Untermenü des ausgewählten Hauptmenüs wird angezeigt, z.B.:

6.FAXEINSTELLUNGEN 1.BEDIENEREINGABEN

6 </>

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das gewünschte Untermenü aus.

6.FAXEINSTELLUNGEN 4.BERICHTEINSTELLG

BERICHTEINSTELLG

1.SENDEBERICHT

7 OK

Bestätigen Sie das gewünschte Untermenü mit der $\mathbf{OK}\text{-}\mathrm{Taste}.$

SENDEBERICHT DRUCK BEI FEHLER

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

8	>	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten aus, z.B.:
9	OK	Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der OK -Taste. Das nächste Untermenü wird angeboten.
. ^	_ Stop	Mit der Stan Testa verlaggen Sie des Manii

SENDEBERICHT KEIN AUSDRUCK

BERICHTEINSTELLG 2.EMPFANGSBERICHT

10 Stop

Mit der **Stop**-Taste verlassen Sie das Menü, z.B. wenn Sie Ihre Einstellungen beenden oder einen Vorgang abbrechen möchten.

Wenn Sie die Eingabe für mehr als 2 Minuten unterbrechen, schaltet das T-Fax in den Bereitschaftsmodus.

info

Mit der **Pfeiltaste nach links** können Sie innerhalb einer Menüebene zurückblättern.

Eine Übersicht der Menüfunktionen und Einstellungen finden Sie im Anhang, Abschnitt "Menüübersicht".

Eigene Kennung eingeben

Wenn Sie ein Fax erhalten erscheint ganz oben auf jeder Seite der Nachricht der Name und die Ruf-/Faxnummer des Absenders, ebenso wie Datum, Uhrzeit und Seitenzahl. Diese Angaben werden Kennung oder Kommunikationsdatenzeile (KDZ) genannt.


Gleichermaßen können Sie Ihre Kennung eingeben, damit der Empfänger weiß von wem die Nachricht kommt und wann sie gesendet wurde.

Sie können einstellen, ob die Kennung innerhalb oder außerhalb des Schreibfeldes gedruckt wird, das für die Faxnachricht vorgesehen ist, (siehe Seite 67).

info

Sie können die Kennung über das Bedienfeld eingeben, wie in dieser Anleitung beschrieben, oder die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 verwenden, siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch.

Beispiel einer KDZ:



Datum und Uhrzeit eingeben

Die Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt, wenn sich das Faxgerät im Bereitschaftsmodus befindet.

Die Betriebsart "Kopie" ist eingestellt (Kopie-Taste leuchtet). Drücken Sie die **Menü**-Taste.

MENÜ

1.SPEZIELLE KOPIE

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "6.FAXEINSTELLUNGEN".

Drücken Sie drei Mal die OK-Taste.

MENÜ 6.FAXEINSTELLUNGEN

Das derzeit eingestellte Datum und die Uh

FAXEINSTELLUNGEN 1.BEDIENEREINGABEN

BEDIENEREINGABEN

Das derzeit eingestellte Datum und die Uhrzeit werden angezeigt, z.B.:

1. DATUM & UHRZEIT

DATUM & UHRZEIT

10/12 2001 17:14

Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuellen Werte für Tag, Monat, Jahr und die Uhrzeit ein. Geben Sie nur die zwei Endziffern der Jahreszahl ein. Die Eingabemarke positioniert sich automatisch an diese Stelle.

DATUM & UHRZEIT 27/12 2001 14:21

5OK
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der **OK**-Taste.
Die Eingabe wird bestätigt, und die nächste
Menüfunktion angeboten.

DATUM & UHRZEIT EINGABE OK BEDIENEREINGABEN 2.DATUMSFORMAT

6 Stop

3

3 x OK

Drücken Sie die **Stop**-Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

info

Die Eingabe des Datums erfolgt im Format Tag/Monat/Jahr, wobei beim Jahr nur die zwei letzten Stellen einzugeben sind. Die Uhrzeiteingabe erfolgt im 24-Stundenformat, z. B. 4 Uhr Nachmittags = 16:00. Bei einstelligen Werten ist eine führende Null einzugeben, z.B. 1. Januar 2002, 9 Uhr 03: 0101020903. Sie können das Datumsformat ändern (siehe Seite 67).

info

Haben Sie sich vertippt, positionieren Sie die Eingabemarke mit den Pfeiltasten unter das falsche Zeichen, und geben Sie das richtige Zeichen ein. Das falsche Zeichen wird automatisch überschrieben.

Fax- oder Rufnummer und Namen eingeben

Geben Sie die Rufnummer in internationaler Schreibweise ein: Internationale Landeskennziffer, nationale Vorwahl, Rufnummer.

Beispiel: Eine Rufnummer in Nürnberg: "+49 911 123456"

Die Betriebsart "Kopie" ist eingestellt (Kopie-Taste leuchtet).

Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü

MFNÜ 1.SPEZIELLE KOPIE

"6.FAXFINSTFLLUNGEN".

MENÜ 6.FAXEINSTELLUNGEN

3 2 x Drücken Sie zwei Mal die OK-Taste.

FAXEINSTELLUNGEN 1.BEDIENEREINGABEN

BEDIENERFINGABEN 1.DATUM & UHRZEIT

Blättern Sie mit den **Pfeiltasten**, um das Menü "3. EIGENE RUFNUMMER" zu erreichen.

BEDIENERFINGABEN 3.EIGENE RUFNUMMER

5

Drücken Sie die OK-Taste Hinweis: Wenn bereits eine Rufnummer gespeichert ist, wird diese angezeigt.

EIGENE RUFNUMMER NR.=

6

Geben Sie über die Zifferntasten Ihre Faxoder Rufnummer ein (max. 20 Stellen einschl. der Leerzeichen).

EIGENE RUFNUMMER NR.= +49 911 123456

Sonderzeichen eingeben:

- Leerzeichen: Pfeiltaste rechts drücken.
- +: Raute-Taste (#) drücken.



Bei Tippfehlern können Sie mit der Pfeiltaste nach links zeichenweise rückwärts löschen. Durch Gedrückthalten der Pfeiltaste nach links löschen Sie die komplette Eingabe.

:A

7 2 x Drücken Sie zwei Mal die OK-Taste, um die EIGENE RUFNUMMER Rufnummer zu bestätigen und zur Namensein-**EINGABE OK** gabe zu gelangen. BEDIENERFINGABEN 4.NAME/FIRMA Hinweis: Wenn bereits ein Name vorhanden ist wird dieser angezeigt. NAME/FIRMA :A Geben Sie über die **Zifferntasten** Ihren Namen NAME/FIRMA 8 :A oder den Firmennamen ein (max. 24 Stellen Deutsche Telekom AG einschl. Leerzeichen). Mit der Sterntaste können Sie zwischen Groß-

Bei Tippfehlern können Sie mit der Pfeiltaste nach links zeichenweise rückwärts löschen. Sie können auch mit den Pfeiltasten links/rechts die Eingabemarke unter das falsche Zeichen positionieren und mit dem richtigen Zeichen überschreiben.

und Kleinbuchstaben und der Zifferneingabe

umschalten (siehe Seite 31).

Durch Gedrückthalten der **Pfeiltaste nach links** löschen Sie die komplette Eingabe.

Iinks loschen Sie die komplette Einga Drücken Sie die **OK**-Taste.

NAME/FIRMA EINGABE OK

BEDIENEREINGABEN 5.KOPFZEILE

10



Drücken Sie die **Stop-**Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Liste der Einstellungen (Bedienerdatenliste) drucken

Zum Prüfen Ihrer Absenderdaten und aller aktuellen Geräteeinstellungen können Sie die Bedienerdatenliste drucken.

Die Betriebsart "Kopie" ist eingestellt (Kopie-Taste leuchtet).

1 Menü
+ ►

Drücken Sie die Menü-Taste.

MENÜ 1.SPEZIELLE KOPIE

2 </>

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "4.BERICHTE/LISTEN".

MENÜ 4.BERICHTE/LISTEN

3 OK

Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

BERICHTE/LISTEN
1.JOURNAL

4 < / > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "3 BED DATENI ISTE".


BERICHTE/LISTEN
3.BED.DATENLISTE

5 OK

Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Liste zu drucken. Die Absenderdaten stehen am Beginn, danach folgen Geräteeinstellungen.

DRUCKE BERICHT

Beispiel:



Wahlverfahren und Netz einstellen

Wahlverfahren einstellen

info

Bevor Sie das T-Fax 7960 einsetzen, müssen Sie das Wahlverfahren Ihres Telefonnetzes prüfen und das Gerät gegebenenfalls darauf einstellen. Wissen Sie nicht, welches Wahlverfahren Sie benötigen, fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Da im Lieferzustand die Mehrfrequenzwahl (Tonwahl) eingestellt ist, müssen Sie im Regelfall in Netzen der Deutschen Telekom hier nichts einstellen.



Drücken Sie die **Menü**-Taste. (Betriebsart "Kopie" ist eingestellt)

2 </>

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "6.FAXEINSTELLUNGEN".

1.SPEZIELLE KOPIE

MENÜ
6.FAXEINSTELLUNGEN

MENÜ

3 2x

Drücken Sie zwei Mal die OK-Taste.

FAXEINSTELLUNGEN
1.BEDIENEREINGABEN

BEDIENEREINGABEN 1.DATUM & UHRZEIT

4	>	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü "9.WAHLVERFAHREN".	BEDIENEREINGABEN 9.WAHLVERFAHREN
5	OK	Bestätigen Sie mit der OK -Taste. Das aktuelle Wahlverfahren wird angezeigt.	WAHLVERFAHREN MEHRFREQUENZWAHL
6	>	Stimmt das angezeigte Wahlverfahren nicht mit dem von Ihnen benötigten überein, drücken Sie die Pfeiltasten , um das gewünschte Ver- fahren, z. B. IMPULSWAHL, auszuwählen.	WAHLVERFAHREN IMPULSWAHL
7	OK	Drücken Sie die OK -Taste, um das neue Wahlverfahren zu speichern.	BEDIENEREINGABEN 10.R-TASTE EINSTLLG
8	Stop	Drücken Sie die Stop -Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	


Netz oder Telefonanlage einstellen

lst Ihr T-Fax 7960 an einer Telefonanlage mit automatischer Amtsholung angeschlossen, müssen Sie hier nichts einstellen.

Eine Telefonanlage (Nebenstellenanlage) ist eine hausinterne Vermittlungseinrichtung. Ist Ihr T-Fax als Nebenstelle an einer solchen Anlage angeschlossen, müssen Sie zunächst die Amtskennziffer (AKZ) eingeben, um eine Amtsleitung zu erhalten (Netzton) und dann die Rufnummer der Gegenstelle.

Um dieses Vorgehen zu vereinfachen, stellen Sie die Funktion der **R**-Taste so ein, dass Sie durch einfaches Drücken der **R**-Taste eine Amtsleitung erhalten, sofern eine frei ist. Danach können Sie sofort die Rufnummer der Gegenstelle wählen.


Die folgenden Bedienschritte beschreiben, wie Sie die Funktion unter der R-Taste einrichten.



5	OK	Drücken Sie die OK -Taste. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	R-TASTE EINSTLLG HAUPTANSCHLUSS
6	>	Stimmt die Einstellung nicht mit der von Ihnen benötigten überein, drücken Sie die Pfeiltasten , um das gewünschte Netz, z. B. NEBENSTELLE, auszuwählen.	R-TASTE EINSTLLG NEBENSTELLE
7	OK	Drücken Sie die OK -Taste. Bei Auswahl NE-BENSTELLE zeigt das Display KENNZIFFER.	NEBENSTELLE KENNZIFFER
8	>	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die ge- wünschte Zugriffsart auswählen. Auswahlmög- lichkeiten: KENNZIFFER, FLASH oder ERD- TASTE. Haben Sie KENNZIFFER gewählt, weiter bei	NEBENSTELLE FLASH NEBENSTELLE ERDTASTE NEBENSTELLE
9	OK	Schritt 11. Sie haben "FLASH" oder "ERDTASTE" gewählt: Drücken Sie die OK -Taste.	FAXEINSTELLUNGEN 2.BERICHTEINSTELLG
10	Stop	Drücken Sie die Stop -Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Sie haben KENNZIFFER gewählt:	NEBENSTELLE KENNZIFFER
11	OK	Drücken Sie die OK -Taste. Als Kennziffer wird "0" und ein Pausezeichen angeboten.	KENNZIFFER 0P
12		Geben Sie über die Zifferntasten die von Ihnen benötigte AKZ ein (max. 19 Stellen, häufig ver- wendet die Zahlen 0, 9 oder 99).	KENNZIFFER 9
13	Pause	Drücken Sie die Pause -Taste, wenn Sie nach der AKZ eine Wahlpause einfügen möchten.	KENNZIFFER 9P
14	OK	Drücken Sie die OK -Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.	FAXEINSTELLUNGEN 2.BERICHTEINSTELLG
15	Stop	Drücken Sie die Stop- Taste, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	

Zielwahlrufnummern speichern

Auf dem Bedienfeld Ihres T-Fax 7960 stehen Ihnen 9 Zielwahltasten zur Verfügung, um Rufnummern zu speichern und automatisch zu wählen. Mit der Zielwahl können Sie eine aespeicherte Fax-/Telefonrufnummer durch Drücken einer einzigen Taste wählen.



info

Ausführliche Informationen über die Zielwahl finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Sie können Rufnummern für die Zielwahl auch mit der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 speichern, siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch.

MFNÜ

MENÜ

1.SPEZIELLE KOPIE

5.RUFNR. EINGABE

0911 112233

RUFNR, EINGABE

1.ZIELWAHL

7IFI WAHI 01=

7IFI WAHI 04 =

Zum Speichern einer Zielwahlrufnummer und des Teilnehmernamens gehen Sie wie folgt vor:



2 x

Drücken Sie die Menü-Taste.

(Betriebsart "Kopie" ist eingestellt)

3

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü "5.RUFNR, EINGABE".

Drücken Sie zwei Mal die OK-Taste. Es wird die Zielwahltaste 01 angeboten, Falls die Zielwahltaste bereits mit einer Rufnummer belegt ist, wird die gespeicherte Nummer ange-

zeigt.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Zielwahltaste aus, die Sie belegen möchten, z.B. 04. Auswahlmöglichkeiten 01 bis 09.

Wenn die ausgewählte Zielwahltaste bereits belegt ist, wird die gespeicherte Rufnummer angezeigt.

Ist die ausgewählte Zielwahltaste bereits für die Gruppenwahl belegt, zeigt das Display "GRUP-PENWAHI".

2 x 5

6

Drücken Sie zwei Mal die OK-Taste.





Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten ein. z.B:

7IFI WAHI 1.RUFNUMMER

RUFNUMMER NR.=_

RUFNUMMER NR.=0855 442211_

- Die Rufnummer kann ca. 20 Zeichen beinhalten, einschl. Leer- und Pausezeichen.
- Falsche Eingaben k\u00f6nnen Sie mit der Pfeiltaste nach links zeichenweise l\u00f6schen
- Halten Sie die Pfeiltaste nach links gedrückt, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Zur Eingabe eines Leerzeichens oder, um die Eingabemarke nach rechts zu positionieren, drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts. (Die Leerzeichen dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und werden beim Wählen ignoriert.)
- Zur Eingabe einer Wahlpause innerhalb einer Rufnummer, drücken Sie die Pause-Taste.

7 2 x

Drücken Sie **zwei Mal** die **OK**-Taste. Die Rufnummer wird gespeichert.

RUFNUMMER EINGABE OK ZIELWAHL 2.NAME NAME :A

8

Geben Sie den Namen ein (ca. 20 Zeichen, einschl. Leerzeichen).

NAME TELEKOM

TELEKOM

NAME

0.5 =

7IFI WAHI

Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen, siehe Zeichensatztabelle (siehe Seite 30).

Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, können Sie diesen Bedienschritt übergehen.

9 OK

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den Namen zu speichern.

Das Display zeigt den nächsten Zielwahlspeicher, z.B. 05.

10



Sie können jetzt weitere Zielwahltasten belegen indem Sie die Bedienschritte 4 bis 9 wiederholen.

Oder ...



Drücken Sie die **Stop-**Taste, um das Speichern von Zielwahlrufnummern zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

info

Sie können die mitgelieferten Aufkleber beschriften und im Bereich der Zielwahltasten auf das Gerät kleben. Dadurch ist die Zielwahlbelegung sofort sichtbar.

Zum Wählen einer Zielwahlrufnummer (siehe Seite 49).

Kurzwahlrufnummern speichern

Ihr T-Fax 7960 bietet Ihnen 100 Kurzwahlspeicher (00 bis 99), um Rufnummern zu speichern und automatisch zu wählen. Mit der Kurzwahl können Sie eine gespeicherte Fax-/Telefonrufnummer durch Drücken der **Kurzwahl**-Taste ound Eingabe des zweistelligen Kurzwahlcodes (00 bis 99) wählen.

info

Ausführliche Informationen über die Kurzwahl finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Sie können Rufnummern für die Kurzwahl auch über die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 speichern (siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Bedienerhandbuch).

Zum Speichern einer Kurzwahlrufnummer und des Teilnehmernamens gehen Sie wie folgt vor:

1 Menü + ► Drücken Sie die **Menü-**Taste. (Betriebsart "Kopie" ist eingestellt)

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "5.RUFNR. EINGABE".

3 OK

Drücken Sie die **OK**-Taste.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "2.KURZWAHL".

5 OK

Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der erste Speicherplatz (00) wird angeboten.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den gewünschten Speicherplatz aus (00 bis 99), z.B.02.

- Wenn ein Speicherplatz aus (ob bis 33), 2.B.02.
 Wenn ein Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer belegt ist, wird sie angezeigt.
- Ist ein Speicherplatz bereits für die Gruppenwahl belegt, zeigt das Display "GRUPPENWAHI".

MENÜ 1.SPEZIELLE KOPIE

MENÜ 5.RUFNR. EINGABE

RUFNR. EINGABE 1.ZIELWAHL

RUFNR. EINGABE 2.KURZWAHL

KURZWAHL *00=

KURZWAHL *02= Sie können bei aktivierter Betriebsart Fax (Taste leuchtet) den Speicherplatz auch durch Drücken der Kurzwahl-Taste

 und Eingabe des zweistelligen Kurzwahlcodes über die Zifferntasten auswählen.

7 2x

8

Drücken Sie zwei Mal die OK-Taste.

KURZWAHL 1.RUFNUMMER

RUFNUMMER NR.=_

RUFNUMMER NR.=0911 123456_



Geben Sie die gewünschte Rufnummer über die **Zifferntasten** ein, z.B.:

- Die Rufnummer kann ca. 20 stellig sein, einschl. Leer- und Pausezeichen.
- Falsche Eingaben können Sie mit der Pfeiltaste nach links zeichenweise löschen.
- Durch Gedrückthalten der Pfeiltaste nach links löschen Sie die komplette Eingabe.
- Zum Eingeben eines Leerzeichens oder, um die Eingabemarke nach rechts zu positionieren drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts. Die Leerzeichen dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und werden beim Wählen ignoriert.
- Zur Eingabe einer Wahlpause innerhalb einer Rufnummer, drücken Sie die Pause-Taste.

9

2 x

Drücken Sie **zwei Mal** die **OK**-Taste. Die Rufnummer wird gespeichert und das Menü für die Namenseingabe geöffnet. RUFNUMMER EINGABE OK

KURZWAHL 2.NAME

NAME :A

10



Geben Sie den Namen ein (ca. 20 Zeichen, einschl. Leerzeichen).

Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen, siehe Zeichensatztabelle (siehe Seite 30).

Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, können Sie diesen Bedienschritt übergehen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den Namen zu speichern.

Das Display zeigt den nächsten Kurzwahlspeicher, z.B. 03.

NAME :A
EINGABE OK

KURZWAHL
*03=

Sie können jetzt weitere Kurzwahlspeicher belegen, indem Sie die Bedienschritte 6 bis 11 wiederholen.

Oder ...



Drücken Sie die **Stop**-Taste, um das Speichern von Kurzwahlrufnummern zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Einzelheiten über die Gruppenwahl finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

info

Sie können eine Liste der gespeicherten Kurzwahlrufnummern drucken, siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Rufnummernliste in der Nähe Ihres Faxgerätes auf, damit Sie die Speicherbelegungen griffbereit haben.

Zum Wählen einer Kurzwahlrufnummer (siehe Seite 49).

Senden/Kopieren

Sendevorbereitungen

Geeignete Dokumente für das Senden

Auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung, finden Sie wichtige Informationen über die Dokumentengröße, Vorlagenqualität, und wie Sie Dokumente in den automatischen Einzug (ADF) oder Einzelblatteinzug einlegen.

Einstellungen für eine optimale Dokumentenqualität

Durch die Ultra High Quality (UHQ™) Abbildungstechnologie Ihres T-Fax 7960 entspricht die Qualität Ihrer gesendeten Dokumente nahezu dem Original. Sie können sowohl Schwarz & Weiß Dokumente als auch Farbdokumente senden, wenn das Faxgerät der Gegenstelle den Farbempfang unterstützt. Zusätzlich können Sie die Auflösung und den Kontrast auf die Beschaffenheit der Dokumente abstimmen.

info

Bitte beachten Sie, dass während des Einlesens von Dokumenten keine Einstellungen geändern werden können.

Sendemodus Farbe oder Schwarz & Weiß einstellen

Mit Ihrem T-Fax 7960 können Sie Schwarz & Weiß Dokumente senden und auch Farbdokumente, wenn das Faxgerät der Gegenstelle den Farbempfang unterstützt. Stellen Sie vor dem Senden ein, ob das Dokument in Farbe oder in Schwarz & Weiß gesendet werden soll. Im Auslieferungszustand ist das Schwarz/Weiß Senden eingestellt.

Sendemodus Schwarz & Weiß einstellen:



Achten Sie darauf, dass die Kontrollanzeige über der **Farbe-**Taste **nicht** leuchtet. Falls die Anzeige leuchtet, drücken Sie die **Farbe-**Taste, um die Funktion auszuschalten.

Sendemodus Farbe einstellen (Senden an Faxgeräte, die in Farbe empfangen können):



Drücken Sie die **Farbe**-Taste, um die darüberliegende Kontrollanzeige zu aktivieren.

Wenn Sie in Farbe an ein Faxgerät senden, das nicht über Farbempfang verfügt, wird das Dokument nicht übertragen, und im Display erscheint die Meldung: IN S/W WIEDERH. Wiederholen Sie den Sendevorgang mit der Einstellung Schwarz/Weiß.

Alternativ können Sie die Einstellung "FARB-SE DIREKT" (siehe Seite 69) verwenden, damit Farbdokumente automatisch in Schwarz & Weiß Dokumente konvertiert werden. Bei aktivierter Funktion "FARB-SE DIREKT" können Sie Farbdokumente an beliebige Gegenstellen senden, auch an solche die keine Farbdokumente empfangen können, und erhalten keine Fehlermeldung.

Sie können die Auflösung sowohl für Farb- als auch für Schwarz & Weiß Dokumente einstellen, (siehe nächster Abschnitt).

Sobald eine Übertragung beendet oder abgebrochen wurde, schaltet das T-Fax automatisch wieder in den Schwarz & Weiß Modus.

Scannauflösung einstellen

Mit der Auflösung kann die Detailgenauigkeit für das Scannen eingestellt werden. Eine geringe Auflösung kann bei Text und Grafiken ein gröberes Erscheinungsbild bewirken. Bei einer hohen Auflösung ist die Wiedergabe feiner Linien und Details in Text und Grafiken exakt und ein schärferes Schriftbild gewährleistet. Mit der Auflösung-Taste können Sie die Scannauflösung für Ihre Sendedokumente einstellen. Im Auslieferungzustand ist die Auflösung FAX STANDARD voreingestellt.

info

info

Je höher die Auflösung, desto besser die Ausgabequalität; die Scanngeschwindigkeit wird jedoch erheblich verringert.

Auflösung für Schwarz & Weiß Dokumente einstellen

1

Die Kontrollanzeige über der Farbe-Taste darf nicht leuchten.

Wenn sie leuchtet, drücken Sie die Farbe-Taste, um die Kontrollanzeige auszuschalten.

2 Auflösung Drücken Sie die Auflösung-Taste.

FAXAUFLÖSUNG FAX STD. S/W Die aktuell eingestellte Auflösung wird angezeigt, z.B. FAX STANDARD S/W.

3

Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Auflösung auswählen.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- FAX STD. S/W: Geeignet für die meisten Textdokumente.
- FAX FEIN S/W: Geeignet für Dokumente mit kleinen Schriften und feinen Linien.
- S/W-KOPIE (FOTO): Geeignet für Dokumente, die fotografische Abbildungen enthalten. Mit dieser Einstellung werden Dokumentbereiche mit Fotos automatisch mit 64 Graustufen eingelesen. Dadurch wird eine bessere Wiedergabe der Fotos erzielt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Übertragungszeit zum Teil erheblich verlängert wird.

FAXAUFLÖSUNG FAX STD. S/W

FAXAUFLÖSUNG FAX FEIN S/W

FAXAUFLÖSUNG S/W-KOPIE (FOTO)

4 OK

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus und zeigt die eingestellte Auflösung an.

AUTO.EM	FEIN

Auflösung für Farbdokumente einstellen

1 Farbe

Die Kontrollanzeige über der **Farbe**-Taste muss leuchten.

Wenn sie nicht leuchtet, drücken Sie die **Far-be-**Taste, um die Kontrollanzeige einzuschalten.

2 Auflösung

Drücken Sie die **Auflösung**-Taste.

Die aktuell eingestellte Auflösung wird angezeigt, z.B.: FAXAUFLÖSUNG FAX STD. FARBE

3 </>>

Mit den **Pfeiltasten** können Sie die gewünschte Auflösung auswählen.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- FAX STD. FARBE: Für eine standardmäßige Farbauflösung.
- FARBKOPIE FEIN: Für eine höherwertige Farbauflösung.

FAXAUFLÖSUNG FARBKOPIE FEIN

4 OK

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus und zeigt die eingestellte Auflösung an. 12/12 2001 MIT 17:27 AUTO.EM FEIN

Scannkontrast einstellen

Als Kontrast bezeichnet man den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Bereichen in einem gedruckten Dokument. Sie können den Kontrast für Ihre Sendedokumente einstellen (3 Auswahlmöglichkeiten), in Abhängigkeit der Beschaffenheit der Vorlage (helles oder dunkles Dokument).

info

Sie können den Scannkontrast auch über die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 einstellen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch).

1 Kontrast

2

Drücken Sie die Kontrast-Taste.

Die aktuelle Kontrasteinstellung wird angezeigt.

. / -

Mit den **Pfeiltasten** können Sie jetzt den gewünschten Kontrast auswählen.

Auswahlmöglichkeiten:

- DUNKLER: Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts.
- HELLER: Drücken Sie die Pfeiltaste nach links.



SCANKONTRAST



Drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Verbindungsaufbau

Mit Ihrem Faxgerät haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen und ein Fax zu senden:

Manuelles Wählen

Manuelle Eingabe der Faxrufnummer mit den Zifferntasten genauso als würden Sie eine Telefonnummer wählen. Dann die **Start**-Taste drücken, um die Faxübertragung zu starten.

info

Bei Eingabe einer falschen Rufnummer können Sie den Vorgang mit der **Stop**-Taste abbrechen oder die Rufnummer mit der **Pfeiltaste nach links** löschen und die richtige Nummer eingeben.

Zielwahl

Wählen einer Rufnummer durch Drücken einer Zielwahltaste (01 bis 09). Die unter der

Zielwahltaste (01 bis 09) gespeicherte Rufnummer wird auf dem Display angezeigt. Für die Belegung der Zielwahltasten (siehe Seite 41).

info

Wenn Sie die falsche Zielwahltaste gedrückt haben, brechen Sie die Vorgang mit der **Stop**-Taste ab. Drücken Sie dann die richtige Zielwahltaste.

Das Display zeigt "KEINE RUFNUMMER" und die Speicherplatznummer, wenn die betätigte Zielwahltaste noch nicht belegt ist.

Kurzwahl

Wählen einer Rufnummer durch Drücken der **Kurzwahl**-Taste 🐽 und Eingabe des entsprechenden, zweistelligen Kurzwahlcodes (00 bis 99). Die unter diesem Kurzwahlcode gespeicherte Rufnummer wird auf dem Display angezeigt. Das Speichern von Rufnummern für die Kurzwahl ist im Abschnitt "Kurzwahlrufnummern speichern" beschrieben (siehe Seite 43).

info

Wenn Sie den falschen Kurzwahlcode eingegeben haben, brechen Sie die Vorgang mit der **Stop**-Taste ab. Drücken Sie erneut die **Kurzwahl**-Taste •• , und geben Sie dann den richtigen Kurzwahlcode ein.

Das Display zeigt "KEINE RUFNUMMER" und den eingegebenen Kurzwahlcode, wenn dieser Kurzwahlspeicher noch nicht belegt ist.

Gruppenwahl

Ein Dokument an eine vordefinierte Gruppe von Empfängern senden. Die Gruppenwahl muss zuvor auf einer Ziel- oder Kurzwahl eingerichtet werden, siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Vom PC aus wählen

Sie können mit der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 eine Faxrufnummer auf Ihrem PC eingeben, die dann automatisch gewählt wird (siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch).

Beschriften Sie die mitgelieferten Aufkleber für die Zielwahl, und bringen Sie sie an den entsprechenden Stellen auf dem Gerät an. Sie können dadurch die Belegung der Zielwahltasten auf einem Blick erkennen.

info

Sie können auch eine Liste der Zielwahl- und Kurzwahlbelegungen drucken, siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Weitere Einzelheiten über das Speichern von Rufnummern für die Ziel-, Kurzund Gruppenwahl finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Die Sendearten

Sie können mit Ihrem Faxgerät Dokumente aus dem Speicher senden oder Dokumente manuell Senden (direkt aus dem Dokumenteneinzug) über ein an der TAE-Dose extern, angeschlossenes Telefon.

info

Ausführliche Informationen über das Senden von Telefaxen, siehe CD-ROM, T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Dokumente aus dem Speicher senden

Beim Speichersenden werden die Dokumente grundsätzlich in den Speicher eingelesen. Ihr T-Fax 7960 scannt das Dokument in den Speicher, und beginnt bei mehrseitigen Dokumenten nach dem Scannen der ersten Seite bereits mit dem Senden, während die weiteren Seiten simultan eingescannt werden.

Da Ihr T-Fax 7960 über Multitasking verfügt, können Sie ein Dokument in den Speicher scannen, während gleichzeitig ein anderes Dokument gesendet, empfangen oder ein Bericht gedruckt wird.

Das T-Fax 7960 verfügt über eine Speicherkapazität von max. ca. 270 Seiten (Standard-Testseiten, es können auch weniger Seiten sein, wenn die Dokumente viele Grafiken enthalten oder dicht bedruckt sind).

Speichersenden bei Verwenden des Dokumenteneinzugs (ADF)

Gehen Sie wie folgt vor, um das Speichersenden auszuführen:

Drücken Sie die Fax-Taste, um den Fax-Modus einzustellen (Taste leuchtet).

2



Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach oben in den Dokumenteneinzug (siehe Seite 23).

Das Display zeigt die aktuelle Speicherbelegung und dann die Scannbereitschaft.

Wenn Sie ein Farbdokument an ein anderes Farbfaxgerät senden möchten, drücken Sie die Farbe-Taste, damit die Kontrollanzeige über der Taste leuchtet.

Stellen Sie bei Bedarf die Auflösung (siehe Seite 47) und den Kontrast (siehe Seite 49) für das Dokument ein.

3



Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein. Sie können die Zifferntasten, die Zielwahltasten, die Kurzwahl oder die Gruppenwahl verwenden (siehe Seite 49).

	0%
ORIGINAL BEREIT	
ORIGINAL BEREIT	

2001

DON 11:22 STANDARD

13/12

AUTO.EM

SPEICHER

0911222333 NR.=

- Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie die Stop-Taste, und geben dann die richtige Nummer ein.
- Wenn Ihr Faxgerät an einer Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie ggf. vor der Rufnummer die Amtskennzahl (z.B. 0) und anschließend ein Pausezeichen eingeben (siehe Beispiel rechts). Drücken Sie die Pause-Taste zur Eingabe einer Wahlpause.

NR.=	OP

4



Drücken Sie die **Start**-Taste, um den Einlesevorgang zu starten.

Bei Verwendung der Zielwahl wird der Einlesevorgang nach einigen Sekunden automatisch gestartet, je nach Einstellung der Option "4.AU-TO STARTZEIT" (siehe Seite 69).

Das Dokument wird eingelesen und dann an die gespeicherte Rufnummer übertragen. Displaymeldungen informieren Sie über den Übertragungsverlauf.

Nach abgeschlossenem Sendevorgang schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

info

Wenn Sie den Sendevorgang während des Verbindungsaufbaus abbrechen möchten, drücken Sie die **Stop**-Taste. Im Display werden Sie aufgefordert, den Abbruch zu bestätigen. Drücken Sie die **Stern**-Taste (*), um den Sendevorgang abzubrechen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung). Es können max. 30 Dokumentenseiten auf einmal in den Dokumenteneinzug eingelegt werden. Weitere Dokumentenseiten können Sie nachlegen. Nach abgeschlossenem Sendevorgang wird das Dokument automatisch aus dem Speicher gelöscht.

Falls während der Übertragung ein Fehler auftritt, druckt Ihr T-Fax 7960 einen Fehlerbericht (wenn die Funktion aktiviert ist). Das Dokument wird aus dem Speicher gelöscht, auch wenn es noch nicht vollständig übertragen wurde. Wenn Sie versucht haben ein Farbdokument an ein Faxgerät zu senden, das den Farbempfang nicht unterstützt, wird das Dokument nicht übertragen, und im Display erscheint die Meldung "IN S/W WIEDERH.". Wiederholen Sie den Sendevorgang in der Einstellung Schwarz & Weiß.

Für Einzelheiten zum Senden über den Einzelblatteinzug (Glasplatte), siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Kopien von einer Einzelblattvorlage erstellen

Mit Ihrem T-Fax 7960 können Sie sowohl Schwarz/Weiß (s/w)- als auch Farbkopien erstellen. Einzelheiten über die Art der Dokumente, die Sie kopieren können finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie zu erstellen:

1 Kopie

Drücken Sie die **Kopie**-Taste, um den Kopier-Modus einzustellen. 100% A4 TEXT O

Die Taste leuchtet. Das Display zeigt die aktuellen Einstellungen für das Kopieren, z.B. im Auslieferungszustand:

KOPIE 100% = Zoom (Maßstab) 100%,

A4 = Papierformat A4,


TEXT = Auflösung,

□□□□ = Kontrasteinstellung,

NORMAL = Papierart/Qualität,

01 = Kopienanzahl 1.

2



3 Stellen Sie ein, ob Sie in Schwarz/Weiß oder Farbe kopieren möchten:

Schwarz/Weiß Kopien:



Die Kontrolllampe über der Farbe-Taste darf nicht leuchten. Leuchtet die Kontrolllampe, drücken Sie die Farbe-Taste, um sie auszuschalten.

Oder...

Farbkopien:



Drücken Sie die **Farbe**-Taste, damit die Kontrolllampe über der Taste leuchtet. Leuchtet die Kontrolllampe bereits, dürfen Sie die Taste nicht mehr drücken.

- Sie können jetzt die gewünschten Einstellungen für Ihre Kopien vornehmen:
 - Anzahl der Kopien einstellen (siehe Seite 55).
 - Papierformat und Papiertyp einstellen (siehe Seite 55),

- Zoom (Maßstab) einstellen (siehe Seite 56),
- Auflösung einstellen (siehe Seite 57),
- Kontrast einstellen (siehe Seite 58).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie während des Kopiervorgangs keine Einstellungen ändern können.

5



Drücken Sie die **Start-**Taste, um den Kopiervorgang zu starten.

KOPIERE

01

Sie hören einen Beepton, wenn der Kopiervorgang beendet ist.

Mit der **Stop**-Taste können Sie den Kopiervorgang abbrechen. Drücken Sie die **Papier**-Taste, um die noch im Dokumenteneinzug vorhandenen Dokumente automatisch auszuwerfen.

Wenn während des Kopierens das Papier im Mehrzweckpapiereinzug verbraucht ist, zeigt das Display "PAPIER EINLEGEN" sowie "Drücke PAPIER", und die rote Alarmanzeige blinkt. Legen Sie Papier ein, und drücken Sie dann die **Papier**-Taste. Sobald Papier nachgefüllt ist, erlischt die rote Alarmanzeige.

Wollen Sie von einem mehrseitigen Dokument mit vielen Grafiken mehrere Kopien erstellen, kann in Extremfällen die Speicherkapazität nicht ausreichen. Kopieren Sie solche Dokumente einzeln, oder legen Sie nur wenige Vorlagen auf einmal ein.

info

Zeigt das Display "SPEICHER VOLL", können Sie keine Kopienanzahl mehr einstellen. Sie müssen die gespeicherten Dokumente drucken oder löschen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung), um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Starten Sie dann den Kopiervorgang erneut.

Während ein Kopiervorgang ausgeführt wird, können Sie keinen weiteren Kopiervorgang starten.

Individuelle Kopiereinstellungen sind nach beendigtem Kopiervorgang noch aktiv. Sobald Sie jedoch die **Stop**-Taste drücken, oder wenn für die Dauer von zwei Minuten keine Taste betätigt wird, sind automatisch die Standardeinstellungen wieder wirksam. Die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp bleiben jedoch erhalten.

Anzahl der Kopien einstellen

Sie können von einer Vorlage mehrere Kopien in einem Arbeitsgang erstellen.

1



Geben Sie die gewünschte Anzahl der Kopien (max. 99) über die Zifferntasten ein, z.B. 15.

Während des Kopiervorganges zeigt das Display die Anzahl Kopien, die noch zu erstellen sind, z.B.:

100%		TEXT NORMAL	15
KOPIEF	RE		05

Papierformat und Papiertyp einstellen

Für die Erstellung von Kopien können Sie verschiedene Papierformate und Papierarten verwenden. Stellen Sie das gewünschte Papierformat sowie die Papierart wie nachfolgend beschrieben ein. Diese Bedienschritte gelten auch für die Papierformat-Einstellung für empfangene Fernkopien.

Papierwahl

Drücken Sie die Papierwahl-Taste. Das Display zeigt die aktuellen Einstellungen.

Die in "<>" stehende Einstellung kann geändert werden.

Hinweis: Wenn Sie nur den Papiertyp einstellen möchten, drücken Sie nochmals die Papierwahl-Taste, und gehen Sie weiter zu Bedienschritt 4.

2

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Papierformat. Auswahlmöglichkeiten: A4/ LTR (Letter)/LGL (Legal)/B5/A5.



A4

NORMAL

LTR

< GLAN7P >

GRÖSSE

GRÖSSE

P.TYP

P.TYP

3 OK Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Jetzt kann der Papiertyp eingestellt werden.

P.TYP	< NORMAL>
GRÖSSE	LTR

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Papiertyp aus. Auswahlmöglichkeiten:

- NORMAL: Für Schwarz & Weiß- sowie Farbkopien auf normalem Schreibmaschinenpapier.
- GLANZP: Zum Kopieren von Farbfotos auf Glanzpapier (Glossy).
- HR.-PAP: Für Farbkopien auf hochauflösendem Papier.
- OHP-F.: Für Kopien auf Folien (Overheadfolien).
- FOTO: Zum Kopieren von Farbfotos auf Fotopapier Pro.

55

Hinweis: Bei Verwendung von Normalpapier können Sie auch die Auflösung einstellen (siehe Seite 57).

5 ок

Drücken Sie die **OK**-Taste.

Das Display zeigt die aktiven Einstellungen.

100% LTR TEXT 01

Zoom (Vergrößerung/Verkleinerung) einstellen

Sie können Ihre Kopien vergrößern oder verkleinern. Das T-Fax 7960 bietet dafür voreingestellte Abbildungsmaßstäbe an, Sie können aber auch einen individuellen Maßstab einstellen.

Zoom bei Verwendung der voreingestellten Maßstäbe

1 Zoom

Drücken Sie die **Zoom**-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.

FESTER MASSSTAB - 100%

2 </>


Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den gewünschten Kopiermaßstab aus. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

FESTER MASSSTAB - 86% A4 → B5 +

- 25% MINIMUM
- 70% A4 → A5
- 86% A4 → B5
- 100%
- 115% B5 → A4
- 141% A5 → A4
- 400% MAXIMAL

3 OK

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Die aktiven Einstellungen werden angezeigt.



Drücken Sie **zwei Mal** die **Zoom**-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung. Dann können Sie die gewünschte Einstellung einge-

FESTER MASSSTAB
- 100% +

ZOOM 25-400%
- 100% +

2 m

Geben Sie den gewünschten Maßstab über die **Zifferntasten** ein, z.B. 80.

- 100% + ZOOM 25-400% - 80% +

Hinweise:

ben.

Sie können einen Maßstab von 25% bis 400% in 1%-Schritten eingeben.

Sie können den angezeigten Kopiermaßstab auch mit den **Pfeiltasten** verändern. Verwenden Sie die **Pfeiltaste nach rechts**, um den Maßstab zu vergrößern, und die **Pfeiltaste nach links**, um den Maßstab zu verkleinern.

80% A4 TEXT 01

3 OK

Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Das Display zeigt die aktiven Einstellungen.

Auflösung für das Kopieren einstellen

Sie können die Auflösung je nach der Beschaffenheit der Dokumente einstellen.

1 Auflösung

Drücken Sie die **Auflösung**-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z.B. im Schwarz & Weiß Modus:

Im Farbmodus z.B.:

BILDQUALITÄT S/W-KOPIE (TEXT)

BILDQUALITÄT KOPIE NORM.FARBE

2 </>

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Auflösung. Auswahlmöglichkeiten, wenn Normalpapier verwendet wird:

Im Schwarz & Weiß Modus:

- S/W-KOPIE (TEXT): Ausreichend für die meisten Textdokumente.
- S/W-KOPIE (FOTO): Gut für Dokumente mit Abbildungen, Fotos und kleinen Schriften (64 Graustufen).
- KOPIE ENTWURF: Schnelle Kopienerstellung jedoch mit geringer Auflösung.

Senden/Kopieren

n Betrieb

Software Installation

Generelle Einstellunger

Im Farbmodus:

- KOPIE NORM, FARBE: Ausreichend für normale Farbkopien.
- FARBKOPIE FEIN: Bessere Auflösung für Farbkopien.
- KOP. SCHNELL FARB: Schnelle Farbkopienerstellung jedoch mit geringer Auflösung.

3

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Display zeigt die aktiven Einstellungen, z.B. im Schwarz & Weiß Modus: z.B. im Farbmodus:

100%	A4 □D NC	FOTO PRMAL 0	1
100%	A4 □D NC	FEIN 0	1

info

Falls die Kopie mit der Einstellung "KOP. SCHNELL FARB" Farbabweichungen aufweist, fertigen Sie eine neue Kopie mit der Einstellung "KOPIE NORM. FAR-BF" oder "FARBKOPIF FFIN" an.


Kontrast für das Kopieren einstellen

Sie können den Kontrast einstellen je nach Beschaffenheit der Kopiervorlagen (hell oder dunkel). Für die optimale Einstellung für Ihre Kopiervorlagen stehen Ihnen 9 Kontraststufen zur Verfügung.

2

Drücken Sie die Kontrast-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Kontrasteinstellung. Bei jedem Tastendruck verändert sich die Position der Kontrastmarkieruna.




DICHTE

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach links für eine hellere Kontrasteinstellung. Verwenden Sie die Pfeiltaste nach rechts für

eine dunklere Kontrasteinstellung.

3

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Display zeigt die aktiven Einstellungen.



Empfang

Mit Ihrem T-Fax 7960 können Sie Fernkopien in Farbe empfangen, wenn das Gerät der Gegenstelle ebenfalls mit Farbfunktionen ausgestattet ist. Beim Faxempfang erkennt das T-Fax 7960 automatisch, ob eine Farb- oder Schwarz & Weiß-Übertragung erfolgte und veranlasst den entsprechenden Ausdruck.

Bei aktivierter Betriebsart Fax (**Fax**-Taste leuchtet) erscheint der eingestellte Empfangsmodus in der zweiten Displayzeile.

12/12 2001 MIT 17:27 AUTO.EM STANDARD

info

Ausführliche Informationen über den Faxempfang finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Die verschiedenen Empfangsmodi

Ihr T-Fax 7960 bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten für den Empfang von Fernkopien. Die nachstehende Übersicht hilft Ihnen, den für Sie geeigneten Empfangsmodus herauszufinden. Der Empfangsmodus kann eingestellt und jederzeit geändert werden.

- AUTOMATISCHER EM (Werkseinstellung)
 Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Ihr T-Fax 7960 an einem Anschluss angeschlossen ist, der ausschließlich vom Faxgerät genutzt wird. Ihr Faxgerät nimmt alle Anrufe an und empfängt Fernkopien automatisch.
- FAX/TEL AUTOM

Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Sie Ihr Faxgerät gelegentlich als Telefon benützen wollen. In dieser Empfangsart nimmt das Faxgerät alle ankommenden Telefongespräche an und der Faxempfang erfolgt automatisch, ohne Klingelzeichenankündigung. Handelt es sich bei dem ankommenden Ruf um ein Telefongespräch, klingelt Ihr T-Fax 7960. Sie können dann das Gespräch am extern angeschlossenen Telefon (falls vorhanden) annehmen. Dies ist eine ökonomische Lösung, da Sie Telefonate und Faxübertragungen über den gleichen Anschluss abwickeln können.

Bei diesem Empfangsmodus können Sie einstellen, wie sich das Faxgerät bei einem ankommenden Ruf verhält. Eine Beschreibung, wie Sie diese Einstellungen über das Bedienfeld Ihres Faxgerätes vornehmen, finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung. Sie können diese Einstellungen auch über die T-Fax 7960 PC-Software 4.0 ausführen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 PC-Software 4.0 Benutzerhandbuch).

MANUELLER EMPF

Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Sie ein externes Telefon zusätzlich zum Faxgerät angeschlossen haben und **jeden** ankommenden Ruf, auch Faxübertragungen, persönlich annehmen möchten. Das T-Fax 7960 klingelt bei jedem ankommenden Ruf, unabhängig davon, ob es sich um einen Faxempfang oder ein Telefongespräch handelt. Für den Faxempfang müssen Sie die **Start**-Taste drücken.

- ANRB/FAX SCHALT
 - Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Sie zusätzlich zum Faxgerät einen Anrufbeantworter angeschlossen haben. In diesem Empfangsmodus erfolgt der Faxempfang automatisch; der Anrufbeantworter übernimmt die Telefongespräche.
- Empfang über die T-Fax 7960 PC-Software 4.0
 Die T-Fax 7960 PC-Software ermöglicht Ihnen einen direkten Empfang der Dokumente auf Ihrem PC. Die empfangenen Dokumente werden dort wie gescannte Abbildungen abgespeichert.

Empfangsmodus einstellen

Ihr T-Fax 7960 bietet Ihnen verschiedene Empfangsmodi für den Faxempfang. Sie können den für Ihre Anforderungen und Geräteausstattung geeigneten Empfangsmodus einstellen (siehe Seite 59). Beim Anschluss externer Geräte (z.B. externes Telefon, Anrufbeantworter) müssen Sie bei der Auswahl des Empfangsmodus die Funktionalität der Zusatzgeräte berücksichtigen.

info

Ausführliche Informationen über die Empfangsmodi für den Faxempfang finden Sie auf der CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

Sie können den Empfangsmodus wie folgt einstellen:

1 Fax

Drücken Sie die **Fax**-Taste (leuchtet).

Drücken Sie die Menü-Taste.

3 </>>

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü "1. EMPFANGS-EINST.".

4 OK

Drücken Sie die OK-Taste.

5 </>>

Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus mit den **Pfeiltasten** aus. z.B.:

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- AUTOMATISCHER EM: Das T-Fax 7960 wird ausschließlich für den Faxempfang genutzt.
- MANUELLER EMPF.: Der Faxempfang muss manuell mit der Start-Taste gestartet werden.

MENÜ

1.EMPFANGS-EINST.

MENÜ

1.EMPFANGS-EINST.

EMPFANGS-EINST.
AUTOMATISCHER EM

EMPFANGS-EINST. FAX/TEL AUTOM.

- ANRB/FAX: Der Faxempfang erfolgt automatisch, Telefongespräche werden an den Anrufbeantworter übergeben.
- FAX/TEL AUTOM.: Wenn Sie das T-Fax 7960 für den Faxempfang und für Telefongespräche nutzen. Sie können für diesen Empfangsmodus weitere Optionen einstellen, siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung.

5



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.

14/12	2001		
FAX/TEL		STANDARD	

In der Einstellung "AUTOMATISCHER EM" wird der Faxempfang nicht durch Klingelzeichen angekündigt. Wenn Sie bei einem Faxempfang eine akustische Ankündigung möchten, müssen ein externes Telefon anschließen und die Option "RUF AN TEL V. EM" auf "EIN" einstellen (siehe Seite 70).

Bei Auswahl der Einstellung "ANRB/FAX SCHALT" muss ein externer Anrufbeantworter oder ein externes Telefon mit Anrufbeantworter angeschlossen sein (siehe Seite 76).

info

Beachten Sie folgende Empfehlungen, wenn Sie einen externen Anrufbeantworter angeschlossen haben:

- Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er ankommende Rufe nach dem ersten oder zweiten Klingelzeichen annimmt.
- Beachten Sie, dass der gesamte Ansagetext nicht länger als 15 Sekunden dauern sollte.

Anhang

In diesem Kapitel finden Sie:

- Informationen über das Funktionsmenü (siehe Seite 62),
- eine Menüübersicht (siehe Seite 65),
- Dokumentenstau im automatischen Dokumenteneinzug (ADF) beheben (siehe Seite 73),
- Papierstau im Mehrzweckpapiereinzug beheben (siehe Seite 75),
- Papierstau im Bereich der Scannereinheit beseitigen (siehe Seite 76),
- Externes Telefon und Anrufbeantworter (siehe Seite 76),
- Technische Daten (siehe Seite 77),
- Reinigen des Gerätes (siehe Seite 79),
- CE-Kennzeichnung (siehe Seite 83),
- Gewährleistung (siehe Seite 84),
- Service (siehe Seite 84),
- Recycling (siehe Seite 84).

Funktionsmenü

In Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart (Kopie, Fax, Scan) haben Sie Zugriff auf unterschiedliche Menüs. Die Funktionsmenüs werden auf dem Display angezeigt. Sie können über den linken Tastenblock des Bedienfeldes Menüfunktionen auswählen und Einstellungen ändern.

Menü aufrufen

Die Betriebsart "Kopie" ist eingestellt, die **Kopie-**Taste leuchtet.



Drücken Sie die Menü-Taste.

MENÜ 1.SPEZIELLE KOPIE 2 Blättern Sie mit den Pfeiltasten, um die unter-MENÜ </> schiedlichen Hauptmenüs zu erreichen: 2.EMPFANGS-EINST. 1.SEPZIELLE KOPIE 2. EMPFANGS-EINST. 3.SPEICHERZUGRIFF 4.BERICHTE/LISTEN 5.RUFNR. EINGABE 6.FAXEINSTELLUNGEN 7.DRUCKER EINST. 8.SYSTEMEINST. 5 Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl mit der OK-6.FAXEINSTELLUNGEN Taste. Das erste Untermenü des ausgewählten 1.BEDIENEREINGABEN Hauptmenüs wird angezeigt, z.B.: 6 Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünsch-6.FAXEINSTELLUNGEN te Untermenü aus. 4.BERICHTEINSTELLG 7 Bestätigen Sie das gewünschte Untermenü mit BERICHTEINSTELLG der OK-Taste. 1.SENDEBERICHT Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. SENDEBERICHT DRUCK BEI FEHLER 8 Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit **SENDEBERICHT** den Pfeiltasten aus. z.B.: KEIN AUSDRUCK 9 Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der OK-Tas-BERICHTEINSTELLG te. Das nächste Untermenü wird angeboten. 2.EMPFANGSBERICHT Mit der **Stop**-Taste verlassen Sie das Menü,

10




z.B. wenn Sie Ihre Einstellungen beenden oder einen Vorgang abbrechen möchten.

info

Wenn Sie die Eingabe für mehr als 2 Minuten unterbrechen, schaltet das T-Fax in den Bereitschaftsmodus.

Mit der Pfeiltaste nach links können Sie innerhalb einer Menüebene zurückblättern.

Die Struktur des Hauptmenüs



In diesem Kapitel werden Ihnen die Einstell-Menüs des T-Fax 7960 kurz erläutert. Durch Drucken der Bedienerdatenliste (siehe Seite 37) erhalten Sie eine Übersicht der Einstellungen im Lieferzustand. In der Menüübersicht sind die Werkseinstellungen fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Beenden Sie Änderungen von Einstellungen grundsätzlich mit der **OK**-Taste, damit die neuen Einstellungen gespeichert werden. Wie Sie Menüs aufrufen (siehe Seite 62).

info Ist Ihr T-Fax an einen PC angeschlossen, empfehlen wir die Einstellungen mit der T-Fax 7960 PC-Software 4.0 über Ihren PC durchzuführen.

Hauptmenü SPEZIELLE KOPIE

(Zugriff nur in der Betriebsart "Kopie")

Menü	Beschreibung	Einstellung	
1.BILDWIEDERHOLUNG	_		
VERTIKAL	Zur Auswahl der Anzahl vertikaler Wiederholungen.	1/2/3/4	
HORIZONTAL	Zur Auswahl der Anzahl horizontaler Wiederholungen.	1/2/3/4	
2.SPIEGELBILD	Eine Vorlage spiegelbildlich drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
3.GESAMTBILD	Automatische Verkleinerung eines Dokumentes damit es auf dem verfügbaren Papierformat gedruckt werden kann.	_	

Hauptmenü EMPFANGS-EINST.

Menü Beschreibung		Einstellung	
AUTOMATISCHER EM	Zur Auswahl des Empfangsmodus "AUTOMATI- SCHER EMPFANG" (siehe Seite 60).	Werkseinstellung	
MANUELLER EMPF.	Zur Auswahl des Empfangsmodus "MANUELLER EMPFANG" (siehe Seite 60).	-	
ANRB/FAX SCHALT	Zur Auswahl des Empfangsmodus "ANRUFBEANT- WORTER/FAX SCHALTUNG" (siehe Seite 60).	-	
FAX/TEL AUTOM.	Zur Auswahl des Empfangsmodus "FAX/TEL AUTOM." (siehe Seite 60).	-	

Hauptmenü SPEICHERZUGRIFF

Menü	Beschreibung	Einstellung	
1.SPEICHERLISTE	Liste der gespeicherten Dokumente drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
2.DOKUMENT DRUCKEN	Gespeichertes Dokument auswählen und drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
3.DOKUMENT LÖSCHEN	Gespeichertes Dokument auswählen und löschen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
4.DATEI DRUCKEN	Gespeichertes Dokument drucken und nicht an den PC übergeben (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	-	

Hauptmenü BERICHTE/LISTEN

Menü	Beschreibung	Einstellung
1.JOURNAL	Manueller Abruf des Journals, oder: automatischer Journalausdruck nach 20 Übertra- gungsvorgängen,	EIN
	automatischer Journalausdruck abgeschaltet (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	AUS
2.RUFNUMMERN-LISTE		
1.ZIELWAHLLISTE	Liste der Belegung der Zielwahltasten drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	-
SORTIERTER	Zur Auswahl der Sortierkriterien für die Liste.	
AUSDRUCK	JA: Ausdruck der Liste in alphabetischer Reihenfol-	JA
	ge. NEIN: Ausdruck der Liste in numerischer Reihenfolge in Abhängigkeit der Zielwahltastenbelegungen.	NEIN
2.KURZWAHLLISTE	Liste der Belegung der Kurzwahl drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_
SORTIERTER	Zur Auswahl der Sortierkriterien für die Liste.	
AUSDRUCK	JA: Ausdruck der Liste in alphabetischer Reihenfol-	JA
	ge. NEIN: Ausdruck der Liste in numerischer Reihenfolge in Abhängigkeit der Kurzwahlcodes.	NEIN
3.GRUPPENWAHLLISTE	Liste der Belegung der Gruppenwahl drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	-
3.BED. DATENLISTE	Bedienerdatenliste drucken zur Überprüfung der aktuellen Geräteeinstellungen (siehe Seite 37).	_
4.SPEICHERLISTE	Liste der gespeicherten Dokumente drucken (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	-

Hauptmenü RUFNR: EINGABE

Menü Beschreibung		Einstellung
1.ZIELWAHL	Zielwahlrufnummern speichern (siehe Seite 41). —	
2.KURZWAHL	Kurzwahlrufnummern speichern (siehe – Seite 43).	
3.GRUPPENWAHL	Rufnummern für die Gruppenwahl speichern – (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	

Hauptmenü FAXEINSTELLUNGEN

Menü	Beschreibung	Einstellung	
1.BEDIENEREINGABEN			
1.DATUM & UHRZEIT	Aktuelles Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Seite 35).	_	
2.DATUMSFORMAT	Datumformat einstellen für Displayanzeige und Sendedokumente.	נענו TT/MM נענו MM/TT MM/TT/נער	
3.EIGENE RUFNUMMER	Fax- oder Rufnummer eingeben, die in der Kopf- zeile Ihrer Fernkopien erscheint (siehe Seite 36).		
4.NAME/FIRMA	Namen oder Firmenamen eingeben, der in der Kopfzeile Ihrer Fernkopien erscheint (siehe Seite 36).	_	
5.KOPFZEILE	Fax-Kopfzeile (KDZ) ein- oder ausschalten (siehe Seite 34).	EIN AUS	
1.POS. KOPFZEILE	Position der Fax-Kopfzeile (KDZ) festlegen.*	AUSSERHALB INNERHALB	
2.TELEFON / FAX	Angabe vor der Rufnummer (KDZ) definieren (siehe Seite 34).	FAXNUMMER TELEFONNUMMER	
	*Kann nur für Schwarz & Weiß Übertragungen eingestellt werden. Bei Übertragungen in Farbe wird die Fax-Kopf- zeile (KDZ) automatisch innerhalb des Bildbereiches po- sitioniert.		
6.SIGN.HÖRER AUFL.	Alarmsignal bei nicht korrekt aufliegendem Hörer ein-/ausschalten.	EIN AUS	
7.LAUTSTÄRKE EINST.	Lautstärke der akustischen Geräte-Signale einstellen.	-	
1.F/T-RUFLAUTST.	Ruftonlautstärke für Telefongespräche einstellen, gilt für die Betriebsart FAX/TEL AUTOM.	1/2/3	
2.LAUTST. MINITOR	Lautstärke der Wähl- und Faxtöne während des Verbindungsaufbaus und beim Auflegen.	0 = AUS 1/2/3	

Menü	Beschreibung	Einstellung	
8.F/T-RUFTON	Rufton für ankommende Telefongespräche einstellen, gilt für die Betriebsart FAX/TEL AUTOM.		
9.WAHLVERFAHREN	Wahlverfahren auf das Telefonnetz abstimmen (siehe Seite 38).	MEHRFREQUENZWAHL IMPULSWAHL	
10.R-TASTE EINSTLLG.	 Netz oder Telefonanlage einstellen: Als Hauptanschluss am öffentlichen Netz, Als Nebenstelle an einer Telefonanlage, (siehe Seite 39). 	HAUPTANSCHLUSS NEBENSTELLE	
2.BERICHTEINSTELLG			
1.SENDEBERICHT	Automatischen Ausdruck eines Sendeberichts einstellen (siehe CD-ROM Faxbedienungsanleitung):		
	Nur bei einem Fehler beim Senden,Nach jedem Sendevorgang,Nie.	DRUCK BEI FEHLER AUSDRUCK KEIN AUSDRUCK	
BERICHT KOP.1.S.	Bei Auswahl der Einstellung DRUCK BEI FEH- LER oder AUSDRUCK können Sie festlegen, ob unter dem Sendebericht eine verkleinerte Kopie der ersten Seite des Sendedokumentes mitge- druckt wird.	EIN AUS	
2.EMPFANGSBERICHT	Automatischen Ausdruck eines Empfangsberichtes einstellen (siehe CD-ROM Faxbedienungsanleitung):		
	- Nie,	KEIN AUSDRUCK	
	Nur bei einem Fehler beim Empfang,Nach jedem Empfangsvorgang.	DRUCK BEI FEHLER AUSDRUCK	
3.JOURNAL	Automatischen Journaldruck nach 20 Übertra- gungsvorgängen ein- oder ausschalten (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	AUTOM. AUSDR.: EIN AUTOM. AUSDR.: AUS	
3.SENDEEINSTELLG.			
1.ECM SE	Fehlerkorrekturmodus (ECM) für Senden ein-/ausschalten.	EIN AUS	
2.PAUSENLÄNGE	Zeitdauer der Wahlpause einstellen.	2 SEK. (1 bis 15 Sek.)	
3.AUTOM.WAHLWIED.	Automatische Wahlwiederholung bei besetzter Leitung ein-/ausschalten und einstellen (siehe CD-ROM Faxbedienungsanleitung).	EIN AUS	
1.ANZAHL WAHLWIED. 2.ABSTAND WAHLWIED.	Anzahl der Wahlwiederholungen einstellen. Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen einstellen.	2 ANZAHL (1 bis 10) 2 MIN. (1 bis 99)	

Menü	Beschreibung	Einstellung	ع
4.AUTO STARTZEIT	Automatisches Starten des Scannvorgangs, nachdem die Rufnummer eingegeben wurde, ein-/ausschalten: EIN: Automatisches Scannen 5 Sek. nach Einga-	EIN	In Betrieb
	be der Faxrufnummer (10 Sek. bei Rundsenden). AUS: Kein automatisches Scannen, Scannvorgang muss mit der Start -Taste ausgelöst werden.	AUS	Software
5.SE STARTGESCHW.	Sendegeschwindigkeit reduzieren. Bei Übertra- gungen nach Übersee oder Osteuropa können Fehler aufgrund schlechter Leitungsbedingun- gen auftreten. Es ist dann empfehlenswert die	14400bps 9600bps 7200bps	Ğ
	Sendegeschwindigkeit zu verringern.	4800bps 2400bps	<u>e</u>
6.FARB-SE DIREKT	Senden von Farbdokumenten aus dem Dokumenteneinzug an Faxgeräte ohne Farbfunktionen ein-/ausschalten (siehe Seite 46).		Generelle
	AUS: Wenn die Gegenstelle keine Farbfunktionen unterstützt, erfolgt keine Übertragung.	AUS	_
	EIN: Wenn die Gegenstelle keine Farbfunktio- nen unterstützt, wird das Farbdokument auto- matisch vom T-Fax 7960 in ein Schwarz & Weiß Dokument konvertiert und übertragen.	EIN	Senden/Kopieren
.EMPFANGSEINST.			nder
1.ECM EMPF.	Fehlerkorrekturmodus (ECM) für Empfang ein-/ausschalten.	EIN AUS	Š
2.FAX/TEL AUTOM.	Ist ein externes Telefon angeschlossen und der Empfangsmodus FAX/TEL AUTOM. eingestellt können Sie folgende Einstellungen vornehmen:	-	nd
1.F/T RUFSTARTZEIT	Einstellen der Prüfzeit für die Erkennung der Art des Rufes (Faxübertragung oder Telefonge- spräch).	8 SEK. (0 bis 30 Sek.)	Empfand
2.F/T RUFZEIT	Dauer des Ruftons einstellen für ankommende Telefongespräche.	22 SEK. (10 bis 60 Sek.)	
3.F/T ABLAUF	Faxempfang zulassen oder verweigern, wenn nach der eingestellten F/T RUFZEIT der Hörer nicht abgenommen wird.	FAXEMPFANG KEIN FAXEMPFANG	hand

Menü	Beschreibung	Einstellung
3.RUF AN TEL V. EM	Ein-/Ausschalten des Ruftons für ankommende Gespräche, wenn der Empfangsmodus AUTO- MATISCHER EM oder FAX/TEL AUTOM. einge- stellt ist.*	AUS EIN
ANZAHL RUFE	Bei EIN: Einstellen der Anzahl Rufzeichen, bis der Faxempfang gestartet wird.	2 ANZAHL (1 bis 99)
4.MAN/AUT.UMSCHALT	Ist der Empfangsmodus MANUELLER EMPF. eingestellt, können Sie festlegen, ob das T-Fax nach einer vorgegebenen Rufdauer automa- tisch auf Faxempfang schaltet.	AUS EIN
F/T RUFZEIT	Bei MAN/AUT. UMSCHALT EIN: Einstellen der Dauer der Rufzeichen, bis das T-Fax auf Fax- empfang schaltet.	15 SEK. (1 bis 99)
5.FERNEMPFANG	Fernempfang ein-/ausschalten (siehe CD-ROM Faxbedienungsanleitung)	EIN AUS
CODENR. FERNEMPF	Bei FERNEMPFANG EIN: Passwort für den Fernempfang einstellen.	25 (00 bis 99)
6.VERKLEIN. BEI EM		
AUSWAHL VERKL. %	Richtung der Verkleinerung definieren.	NUR VERTIKAL HORIZ & VERTIKAL
7.EM STARTGESCHW.	Empfangsgeschwindigkeit reduzieren, falls Probleme aufgrund schlechter Leitungsbedingungen auftreten.	33600bps 14400bps 9600bps 7200bps 4800bps 2400bps

*Diese Einstellungen sind anzuwenden, wenn Sie an Ihrem Faxgerät ein externes Telefon angeschlossen haben.

Hauptmenü DRUCKER EINST.

Menü	Beschreibung	Einstellung	
1.REINIGUNG	Zur Auswahl einer Reinigungsfunktion		
1.TESTDRUCK	Testdruck, um die einwandfreie Funktionalität der Druckkopfdüsen zu prüfen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	-	
2.KOPFREINIGUNG	Normale Druckkopfreinigung ausführen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
3.INTENSIV REINIG.	Intensive Druckkopfreinigung ausführen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
4.WALZENRINIGUNG	Walzenreinigung ausführen (siehe CD-ROM T- Fax 7960 Bedienungsanleitung).	_	
2.KOPFAUSRICHTUNG	Vertikale und horizontale Druckkopfposition ausrichten (siehe Seite 18).	_	
VERT. MUSTERDRUCK	Vertikalen Musterdruck drucken.		
V-WERT ÄNDERN	Gewünschte vertikale Werte für A bis F einstellen.	A, B, C: -3 bis +7 (0) D, E, F: -5 bis +5 (0)	
HOR. MUSTERDRUCK	Horizontalen Musterdruck drucken.	_	
L-WERT ÄNDERN	Gewünschte Werte für G und H einstellen.	G, H: -3 bis +3 (0)	
3.UNTERER RAND	Die Größe des unteren Randes für Farbkopien und Farbdrucke auswählen.	NORMAL (5 mm) LANG (27 mm)	

Hauptmenü SYSTEMEINSTELL.

Menü	Beschreibung	Einstellung	
1.WAHL ENT/SPERREN	Einstellungen zum Sperren der Wahl vornehmen, um das T-Fax vor unberechtigtem Zugriff zu schützen (siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanleitung).	-	
1.WAHL SPERREN	Wahlsperre ein-/ausschalten. Bei aktivierter Wahlsperre können keine Rufnummern gewählt werden.	AUS EIN	
2.PASSWORT	Passwort für den Zugriffsschutz einstellen.	0000 bis 9999	
2.DISPLAYSPRACHE	Sprache für Displayanzeigen und Angaben in den Berichten einstellen.	DEUTSCH ITALIENISCH HOLLÄNDISCH TÜRKISCH PORTUGIESISCH NORWEGISCH SCHWEDISCH DÄNISCH SLOWENISCH TSCHECHISCH UNGARISCH RUSSISCH ENGLISCH FRANZÖSISCH SPANISCH	
3.HÖRBARE TÖNE	Lautstärke der akustischen Signale einstellen:	_	
1.LAUTST. TASTATUR	Lautstärke des Tasten-Beeptons einstellen.	0 (=AUS)/1/2/3	
2.LAUTST. SIGNAL	Lautstärke des Alarmsignals einstellen.	0 (=AUS)/1/2/3	


Dokumentenstau im automatischen Dokumenteneinzug (ADF)

Bei einem Dokumentenstau zeigt das Display DOKUMENT ZU LANG.

info

Sie brauchen das T-Fax 7960 nicht auszuschalten, um ein gestautes Dokument aus dem automatischen Dokumenteneinzug zu entfernen.


- 1 Drücken Sie die **Stop-**Taste.
- Wenn ein mehrseitiges Dokument eingelegt ist, entfernen Sie alle Seiten aus dem Dokumenteneinzug bis auf das gestaute Blatt.




3 Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs.




4 Stellen Sie den Papierlöserhebel nach oben, und schieben Sie das gestaute Blatt, unter den Andrucksrollen, in Richtung der Abdeckung des Dokumenteneinzugs.



5 Entfernen Sie das gestaute Dokument aus dem Dokumenteneinzug.



6 Klappen Sie den Papierlöserhebel wieder nach unten, und schließen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs.



Sollte das Dokument beim Entfernen reißen, und Sie können nicht alle Papierstücke entfernen, wenden Sie sich an die Deutsche Telekom Service Hotline, Rufnummer 0180/51 990.


info

Wenn Sie während des Scannvorgangs die **Stop**-Taste gedrückt haben, und das Dokument noch im Dokumenteneinzug steckt, warten Sie bis das T-Fax in den Bereitschaftsmodus zurückkehrt. Drücken Sie dann die **Papier**-Taste, damit das Dokument aus dem Dokumenteneinzug ausgeworfen wird.

Papierstau im Mehrzweckpapiereinzug

Sollte während eines Druckvorgangs ein Papierstau auftreten, d. h. das Empfangs-/Druckpapier wird im Gerät nicht mehr transportiert, zeigt das Display PAPIERSTAU.

Ziehen Sie das geklemmte Blatt vorsichtig aus dem Ausgabeschacht heraus. Hinweis: Wenn im Ausgabeschacht kein geklemmtes Blatt sichtbar ist, hat der Papierstau im Inneren des Gerätes stattgefunden (siehe nachfolgenden Abschnitt).



2 Drücken Sie die Papier-Taste, um den Ausdruck fortzusetzen.


info

Der Empfang von Faxnachrichten findet während eines Papierstaus im Speicher statt. Sobald der Stau behoben ist, und Sie die **Papier**-Taste gedrückt haben, wird die empfangene Fernkopie gedruckt.

Wenn Sie aus einer Windows® Anwendung drucken, befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres PCs erscheinen.

Papierstau im Bereich der Scannereinheit beseitigen

- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das T-Fax auszuschalten.
- 2 Drücken Sie den runden Knopf an der rechten Geräteseite, um die Scannereinheit zu öffnen.



3 Ziehen Sie das gestaute Blatt vorsichtig in Richtung Bedienfeld, und entfernen Sie es. Achtung: Berühren Sie keine Komponenten im inneren des Gerätes.



- 4 Schließen Sie die Scannereinheit, und schalten Sie das T-Fax mit der Ein/Aus-Taste wieder ein.
- **5** Drücken Sie die **Papier**-Taste, um den Ausdruck fortzusetzen.

info


Wenn Sie aus einer Windows® Anwendung drucken, befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres PCs erscheinen.

Externes Telefon und Anrufbeantworter

Sie können zu Ihrem T-Fax 7960 ein zusätzliches, externes Telefon oder einen Anrufbeantworter anschließen:

Über die TAE-Wanddose

Sie benötigen eine NF oder NFN Wanddose. Schließen Sie das T-Fax 7960 an die linke N-Buchse an (a), das Telefon an die F-Buchse (b).





Wenn Sie ein externes Gerät angeschlossen haben, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass der richtige Empfangsmodus eingestellt ist (siehe Seite 60). Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dem Markt angebotenen Anrufbeantwortermodelle mit Ihrem T-Fax kompatibel sind.

Technische Daten

Gerät

Modell: T-Fax 7960, Multifunktions-Farbfaxgerät, Tischgerät

Stromversorgung: 200-240 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: Maximal: 41,8 W, Stand-by (Bereitschaft): 8 W

Abmessungen (BxTxH in mm): 440x584x326 (einschl. Papierstütze)

Gewicht: ca. 12,4 kg (zusammengebaut, ohne Papier)

Betriebsumgebung: Temperatur: 10°-32,5° C; relative Luftfeuchte: 20% - 85%

Display: 2-zeilig, 16-stellig, 15 Sprachen einstellbar

Displaysprachen: Deutsch/Italienisch/Holländisch/Türkisch/Portugiesisch/Norwe-

gisch/Schwedisch/Dänisch/Slowenisch/Tschechisch/Unga-

risch/Russisch/Englisch/Französisch/Spanisch.

Fax

Netze: Öffentliches Telefonnetz, Telekommunikationsanlagen

Kompatibilität: ITU Gruppe 3

Datenkompression: MH, MR, MMR, JBIG, JPEG

Modemtyp: Faxmodem

Modemgeschwindigkeit: 33600/14400/9600/7200/4800/2400 bps mit automatischer

Reduzierung

Übertragungsleistung:

Schwarz/weiß ca. 3 Sek./Seite* bei 33,6 Kbps, ECM-MMR, vom Speicher Farbe ca. 1 Min./Seite* bei 33,6 Kbps, ECM-JPEG, vom Speicher

*Standard-Testbrief

Scannverfahren: UHQ[™] (Ultra High Quality) mit Bildverbesserung, Halbtöne in 64

Graustufen

Kapazität Sendespeicher: ca. 250 Seiten

Kapazität Empfangsspeicher: ca. 270 Seiten

Scanngeschwindigkeit (Fax): ca. 5,3 Sek./Seite

Kapazität automatischer Dokumax. 30 Blatt DIN A4, Letter oder Legal

menteneinzug (ADF):

andere Formate max. 1 Blatt

Kapazität Mehrzweckpapier-

einzug:

max. 100 Blatt Normalpapier DIN A4, A5, B5, Letter, Legal

max. 10 Briefumschläge

max. 10 Blatt Fotopapier Glossy

max. 30 Folien

andere Papierarten, siehe CD-ROM T-Fax 7960 Bedienungsanlei-

tung.

Faxauflösung:

Schwarz & Weiß: STANDARD: 8 Pixel/mm x 3.85 Zeilen/mm

> FEIN: 8 Pixel/mm x 7,7 Zeilen/mm FOTO: 8 Pixel/mm x 7,7 Zeilen/mm

Farbe: STANDARD: 200 x 200 dpi (JPEG geringe Auflösung)

FEIN: 200 x 200 dpi (JPEG hohe Auflösung)

Wählmethoden: Automatisch: Zielwahl (9 Rufnummern),

Kurzwahl (100 Rufnummern),

Gruppenwahl (max. 108 Rufnummern)

Manuelle Wahl über Zifferntasten Automatische Wahlwiederholung

Manuelle Wahlwiederholung (mit der Wahlwiederholungs-Taste)

Besondere Funktionen: Rundsenden (max. 110 Ziel-Rufnummern)

Automatische Fax/Telefon-Weiche

Fernempfang über Telefon (im Lieferzustand Passwortcode: 25)

Stummer Empfang Empfangsabruf

Journal (nach 20 Übertragungsvorgängen, Senden/Empfang)

Fehlerbericht

Kommunikationsdatenzeile

info Angaben von Leistungen in Bezug auf Seiten beruhen auf Herstellerstandards.

Kopierer

Dichte-Einstellung: 9 Stufen

Kopieraeschwindiakeit: Schwarz & Weiß: bis zu 17 DIN A4-Seiten/Minute

Farbe, Schnellmodus: bis zu 10 DIN A4-Seiten/Minute

Einstellbare Kopienanzahl: max. 99 Kopien

Verkleinerung/Vergrößerung: 25% - 400%

Scanner

Bildverarbeitung: Halbtöne: 256 Graustufen

Farbe: 16.777.216 Farben

Auflösung: Optisch: 600 x 1200 dpi

Erweitert: 9600 dpi

Effektive Scannbreite: 214 mm

Kompatibilität: TWAIN

Scanngeschwindigkeit: Schwarz & Weiß Text/Graustufen: max. 5,3 Sek./A4-Seite

Farbe: max. 15,8 Sek./A4-Seite

Drucker

Druckmethode: Bubble Jet Tintenstrahldruck mit Permanentdruckkopf

Papierzuführung: Automatisch

Papiergewichte, Formate und

Papierarten:

siehe CD-ROM Faxbedienungsanleitung

Druckgeschwindigkeit:

Farbdruck: Standardmodus: Bis zu 12 Seiten/Minute S & W, schnell: Standardmodus: Bis zu 17 Seiten/Minute

Maximale Druckbreite: 203.2 mm

Auflösung: 2400 (horizontal) x 1200 dpi (vertikal)

Reinigen des Gerätes

Ihr T-Fax 7960 ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt und benötigt nur wenig regelmäßige Pflege.

Drucken Sie alle gespeicherten Dokumente aus, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.



Schalten Sie das T-Fax 7960 aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit, und vermeidet Beschädigungen am Gerät.

Schließen Sie das Netzkabel nach der Reinigung wieder an, und schalten Sie das T-Fax 7960 ein.




Verwenden Sie für die Reinigung keine Papiertücher, Papierhandtücher oder ähnliche Materialien. Diese Materialien können an Gerätekomponenten hängen bleiben und statische Aufladungen verursachen.

Sprühen Sie keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten direkt in Ihr T-Fax 7960, da dieses dadurch beschädigt werden kann.

Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches, fusselfreies Tuch, damit die empfindlichen Komponenten nicht verkratzt oder beschädigt werden.

Gehäuse reinigen

- 1 Schalten Sie das T-Fax 7960 aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, fusselfreien Tuch (kein Papiertuch oder ähnlich), das Sie leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben.




3 Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgetrocknet ist, stecken Sie dann den Netzstecker wieder ein, und schalten Sie das T-Fax 7960 ein.



Verwenden Sie für die Reinigung des Gehäuses nie scharfe oder ätzende Lösungsmittel, wie Benzin oder Alkohol. Sie könnten das Gehäuse beschädigen.

Scannerbereich reinigen


Reinigen Sie den Scannerbereich mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchtetem Tuch. Verwenden Sie dann ein trockenes, fusselfreies Tuch, um die gereinigten Flächen abzutrocknen.



Gerät von Innen reinigen


Um zu verhindern, dass sich im Geräteinneren Tintenreste und Papierstaub ansammeln, sollten Sie den Druckerbereich hin und wieder reinigen.

- 1 Schalten Sie das T-Fax 7960 aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Drücken Sie den Knopf, der sich seitlich am Gerät befindet, und klappen Sie die Scannereinheit hoch.




- 3 Das Innere des Gerätes ist jetzt zugänglich. Beachten Sie, dass Sie folgende Teile nicht berühren:
 - (1) Die runde Achse,
 - (2) die durchsichtige Folie,
 - (3) das Flachbandkabel.

Das Berühren dieser Teile kann die Gerätefunktionen und/oder die Druckqualität beeinträchtigen.



4 Reinigen Sie den in der Abbildung grau hinterlegten Bereich mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch (kein Papiertuch oder ähnlich). Im Besonderen sollten Sie die kleinen Andrucksrollen (1) und die davor befindliche Platte (2) reinigen. Berühren Sie dabei nicht die Patronenhalterung des Druckers.



- **5** Schließen Sie die Scannereinheit wieder, und achten Sie darauf, dass sie einrastet.
- 7 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das T-Fax 7960 wieder ein.




Verwenden Sie nie scharfe oder ätzende Lösungsmittel, wie Benzin oder Alkohol. Sie könnten das Gerät beschädigen.

Walzenreinigung ausführen

Wenn Probleme bei der Zuführung von Briefumschlägen auftreten, muss die Walze gereinigt werden.

Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Walzenreinigung ohne eingelegtes Papier drei Mal nacheinander ausführen. Legen Sie dann drei Blatt Papier DIN A4 oder Letter ein, und führen Sie die Walzenreinigung nochmals drei Mal durch.



Automatischen Dokumenteneinzug (ADF) von Innen reinigen

Wenn die Komponenten des automatischen Dokumenteneinzugs verstaubt sind, können Ihre Sendedokumente und Kopiervorlagen nicht sauber eingescannt werden. Es erscheinen dann Flecken oder Streifen auf Ihren Kopien oder gesendeten Dokumente.




Schalten Sie das T-Fax 7960 aus, und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit, und vermeidet Beschädigungen am Gerät.

Sprühen Sie keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten direkt in Ihr T-Fax 7960, da dieses dadurch beschädigt werden kann.


info

Drucken Sie alle gespeicherten Dokumente aus, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- **2** Klappen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzug hoch.



3 Reinigen Sie den in der Abbildung grau hinterlegten Bereich mit einem weichen, fusselfreien, angefeuchtetem Tuch, um Fussel und Papierstaub zu entfernen.



- **4** Schließen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs wieder, indem Sie sie herunterklappen und andrücken, bis sie einrastet.
- **5** Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das T-Fax 7960 wieder ein.

CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie für:

Elektrische Sicherheit EN60950, GS, FIMKO,

Strahlung: EN55022, Klasse B, EB55024

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG Geschäftsbereich Endgeräte

CE-Testlab Steinfurt

Sonnenschein 38

48565 Steinfurt

Mail: testlab-steinfurt@telekom.de

Gewährleistung

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom zu vertreten ist, Schadensersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Behebt eine Servicestelle der Deutschen Telekom AG anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Service

Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich an unsere T-Service Hotline 0180/51990 (kostenpflichtig) wenden. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung des Gerätes.

Recycling

Rücknahme von alten Fax-Geräten

Hat Ihr Faxgerät ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

Rücknahme und Recycling von CD-ROM

Ihre nicht mehr benötigte Produkt-CD-ROM nimmt die Deutsche Telekom in den T-Punkten kostenlos zurück und führt sie der Wiederverwertung zu.

Stichwortverzeichnis

Datenkompression 77

Datum eingeben 35

Dokumentation, Übersicht 3

Datenschutz 4

Datumformat 36

Display 14, 77

Dokumente aus Speicher senden 51 Dokumente einlegen 22 Abbrechen, Sendevorgang 52 Dokumentenablage anbringen 10 Abdeckung, Mehrzweckpapiereinzug 21 Dokumenteneinzug 23 Abmessungen 77 Dokumenteneinzug reinigen 82 ADF, Dokumente einlegen 23 Dokumentenführungen 23 Amtskennziffer 39 Dokumentenstau beheben 73 Amtsleituna 39 Dokumentenstütze anbringen 9 Anrufbeantworter extern anschließen 76 Druckerkabel anschließen 12 Anschließen 12 Druckgeschwindigkeit 79 Anschließen, Druckerkabel 12 Druckkopf einsetzen 16 Anschließen, Netzkabel 13 Druckmethode 79 Anschlüsse, Aufstellort 11 Anzahl Kopien einstellen 55 F Auflösuna - Scanner 79 Ein-/Ausschalten 14 Einführung 1 Auflösung beim Kopieren 57 Eingabe löschen 33 Auflösung, Sendedokumente 47 Eingabefehler korrigieren 33 Aufstellort II, 10 Eingabemodus 31 Auspacken, Gerät 6 Einlegen, Dokumente 22 Auswahl Menü 33, 62 Einlegen, Papier 21 Einsetzen, Tintenpatrone 15 В Finstell-Menüs 65 Bedienelemente des Faxgerätes II Einstellungen 30 Bedienerdatenliste 37 Einzelblatteinzug 22 Bedienfeld III Empfang 59 Bedienungsanleitung 2 Empfangsmodi 59 Belegung der Zifferntasten 30 Empfangsmodus einstellen 60 Bereitschaftsanzeige 14 Frdtaste 40 Bildzeichen, Bedienungsanleitung 2 EU-Richtlinie 83 Externes Telefon/Anrufbeantworter C anschließen 76 CD-ROM. Inhalt 3 CE-Zeichen 83 Fächern, Papier 21 D Farbdokument senden 46

Farbe einstellen 46

Fehler korrigieren 33

Firmennamen eingeben 37

Faxauflösung 78

Flash 40

Leistungsaufnahme 77 Flüssigkeiten 80 Funktionsmenü 33, 62 Liste der Einstellungen drucken 37 Funktionstest ausführen 24 Lösen, Kabelverbindungen 13 G М Gehäuse reinigen 80 Manuelles Wählen 49 Gerät von Innen reinigen 81 Markierung für Papierstapel 21 Geräteeinstellungen, drucken 37 Markierungen, Einzelblatteinzug 22 Gesamtansicht, Gerät III. Markierungen, Papierstütze 21 Gewährleistung 84 Mehrfrequenzwahl 38 Gewicht 77 Mehrzweckpapiereinzug 21 Glasplatte, Dokumente einlegen 22 Menü aufrufen 33,62 Menüs 65 Großbuchstaben 31 Gruppenwahl 50 Modell 77 Modemtyp 77 н Multitasking 51 Hauptmenüs 65 N Hotline 84 Namen eingeben 36 ı Nebenstellenanlage, Einstellung 39 Netz einstellen 38.39 Impulswahl 39 Netze 77 In Betrieb nehmen 6 Netzkabel anschließen 13 Installation, Software 25 Internationale Rufnummerneingabe 36 0 Κ Öffnen, Scannereinheit 8 Kabelverbindungen lösen 13 Ρ Kapazität, Speicher 77 KDZ eingeben 34 Papier einlegen 21 Kennung eingeben 34 Papierformat und Papiertyp einstellen 55 Klebestreifen entfernen 7 Papierführung ausrichten 21 Kleinbuchstaben 31 Papierlöserhebel 73 Kompatibilität 77 Papierstau beseitigen 75 Konformität 83 Papierstau in Scannereinheit beheben 76 Kontrast beim Kopieren 58 Papierstütze anbringen 9 Kontrast, Sendedokumente 49 Patronen einsetzen 17 Kopieren 53 Patronenhalterung 17 PC anschließen 29 Kopiergeschwindigkeit 78 Kundendienst 84 PC-Anschluss mit parallelem Kabel 26 Kurzwahl 50 Pflege 79 Kurzwahlrufnummern speichern 43 Pluszeichen in Rufnummer eingeben 36 Prüfen, Verpackungsinhalt 6

86

L

Leerstelle/Leerschritt 32

R

Rautetaste 32

Rechtswirksamkeit von Telefaxen 4

Recycling 84

Reinigen, Gerät 79

R-Taste 39

Rücknahme

- alte Faxgeräte 84

- CD-ROM 84

Rufnummer und Namen eingeben 36

S

Scanbreite 79

Scangeschwindigkeit 78

Scannauflösung einstellen 47

Scanner reinigen 82

Scannerbereich reinigen 80

Scanngeschwindigkeit 79

Scannkontrast einstellen 49

Schwarz & Weiß einstellen 46

Seitenaufbau der Anleitung 2

Sendearten 51

Sendedokumente 46

Sendemodus 46

Sendevorbereitung 46

Sendevorgang abbrechen 52

Service 84

Sicherheitshinweise II

Software Installation 25

Sonderzeichen 30

Sonderzeichen und Symbole eingeben 31

Speichersenden 51

Sterntaste 31

Stromversorgung 77

Struktur, Hauptmenü 64

Symbole eingeben 32

Systemvoraussetzungen,

Softwareinstallation 25

Т

Technische Daten 77
Telefax-Anschlussschnur 12

Telefon extern anschließen 76

Telefonanlage, Einstellung 39

Text eingeben 30, 31

Text- und Zifferneingabe umschalten 31

Tintenpatrone einsetzen 15

Tippfehler, Korrektur 33

Tonwahl 38

Transportsicherungen entfernen 7

Typenschild 13

U

Übersicht, Dokumentation 3

Übertragungsgeschwindigkeiten 77

Uhrzeit eingeben 35

Uhrzeitformat 36

Umgebungstemperatur 10

USB-Buchse 29

USB-Kabel anschließen 29

USB-Kabel, Softwareinstallation 27

٧

Verbindungsaufbau 49

Vergrößerung/Verkleinerung für Kopien 56

Verpackungsinhalt 6

Verriegelung, Scannereinheit 8

W

Wahl über PC 50

Wählmethoden

- 78

Wahlpause 40

Wahlverfahren 38

Wahlverfahren einstellen 39

Walzenreinigung 82

Wiederverwertung 84

Z

Zeichenweise löschen 33

Zielwahl 49

Ziffern eingeben 30, 32

Zifferntasten, Belegung 30

Zoom 56

Zubehör-Komponenten anbringen 8

Kurzanweisung T-Fax 7960

Farbkopien erstellen (Vorlage(n) mit der Bedruckung nach oben in den ADF einlegen!)











- 1. Kopie-Taste drük-
- 2. Vorlage in den Dokumenteneinzua leaen.
- 3. Farbe-Taste drükken (leuchtet).
- 4. Kopienanzahl eingeben.
- 5. Start-Taste drücken.

Zielwahlrufnummern speichern











- 1. Kopie-Taste leuchtet.
- 2. Menü-Taste drücken.
- 3. "5.RUFNR. EINGA-BE" auswählen.
- 4. Zwei Mal OK-Taste drücken.
- 5. Zielwahlspeicher auswählen, 01-09.











- 6. Zwei Mal OK-Taste drücken.
- 7. Rufnummer eingeben.
- 8. Zwei Mal OK-Taste 9. Namen eingeben. drücken.
- 10.Mit der OK-Taste bestätigen.

Kurzwahlrufnummern speichern











auswählen.



- tet.
- 1. Kopie-Taste leuch- 2. Menü-Taste drü- 3. "5.RUFNR. EIN- 4. OK-Taste drük- 5. "2.KURZWAHL" 6. OK-Taste cken.

ken.

- drücken.





GABE" wählen.







- 7. Speicherplatz wählen. 00 - 99.
- ste drücken.
- 8. Zwei Mal OK-Ta- 9. Rufnummer ein- 10. Mit der OK-Ta- 11. Namen eingegeben.
 - ste bestätigen.

ben.

12.Mit OK-Taste bestätigen.

Scannauflösung für Farb- und Schwarz & Weiß-Dokumente einstellen











- Farbdokumente: Ta-
- S & W Dokumente: Ta- 1. Auflösung-Taste drücken.
- 2. Gewünschte Auflö- 3. OK-Taste drücken. sung auswählen

- ste leuchtet.
- ste leuchtet nicht.


Scannkontrast für Farb- und Schwarz & Weiß-Dokumente einstellen




Fax senden aus dem Speicher, Einlesen über Dokumenteneinzug (ADF) Bedruckung nach oben




Empfangsmodus einstellen



Datum und Uhrzeit einstellen



■ Von Text- auf Zifferneingabe umschalten und Symbole auswählen



Making colour copies (insert the original(s) into the ADF with the printed side(s) upwards!)











- 1. Press the Kopie but- 2. Insert the original into
- 3. Press the Farbe button (it lights up).
- 4. Enter the number of copies.
- 5. Press the Start button.

Saving one touch speed dialling numbers











- 1. The Kopie button light is on.
- 2. Press the Menü but- 3. Select "5.TEL ton.
 - REGISTRATION".
- 4. Press the OK button 5. Select the memory twice.
- location (01-09).











- 6. Press the OK button twice.
- 7. Enter the telephone 8. Press the OK number.
- button twice.
- 9. Enter the name.
- 10. Confirm by pressing the OK button.

Saving coded speed dialling numbers













- 1. The Kopie button 2. Press the Menü
 - button.
- 3. Select "5.TEL RE- 4. Press the OK

- light is on.
- GISTRATION". button.
- 5. Select "2.CODED 6. Press the OK SPEED DIAL". button.













- 7. Select the memory 8. Press the OK location (00 - 99).
- button twice.
- 9. Enter the telephone number.
- 10.Confirm by pressing OK.
- 11.Enter the name.
- 12.Confirm by pressing OK.

Setting the scanning resolution for colour or black-and-white documents











Colour documents: The button light is on.


B & W documents: The button light is off.

button.


1. Press the Auflösung 2. Select the required resolution setting

3. Press the OK button.


Setting the scanning contrast for colour or black-and-white documents




■ Sending a fax using the memory, scanning document via the ADF with the printed side upwards




Setting the receive mode



Setting the date and time



Entering numbers instead of letters and vice versa; selecting special characters




Özet Kullanım Rehberi T-Fax 7960


Renkli fotokopi (Örnek dokümanları yazılı taraf yukarı bakacak şekilde doküman girişine yerleştirin!)




Hızlı arama numaralarının kaydı



Kodlu arama numaralarının kaydı




Renkli ve siyah-beyaz dokümanlar için tarayıcı çözünürlüğünün ayarı




Renkli ve siyah-beyaz dokümanlar için tarayıcı kontrastının ayarı



Bellekten faks gönderme, doküman giriş yerinde (ADF) dokümanın okunması, yazılı taraf yukarı bakmalıdır




Alım modunun ayarı



Tarih ve saat ayarı



Tekst modundan rakam moduna geçiş ve sembol seçimi





MNr 40 193 733 EA Stand 10/2003

Herausgeber: Deutsche Telekom AG T-Com, Bereich Endgeräte Postfach 20 00 53105 Bonn

Änderungen vorbehalten